



# MiniMax Bluetooth<sup>®</sup>-Lautsprecher



Kurzanleitung zur Installation

## Einleitung

Der MiniMax ist möglicherweise der weltweit kleinste drahtlose Bluetooth®-Lautsprecher mit kristallklarem und tollem Klang. Es handelt sich um einen wunderschön gestalteten Lautsprecher mit integrierter Batterie, der drahtlose Musikwiedergabe und Anruf-Streaming mit seinem rauschunterdrückten Mikrofon ermöglicht. Mit der drahtlosen Bluetooth® 3.0-Technologie können Sie den MiniMax mit einem Smartphone, iPad®/Tablet-PC, PC-Notebook oder mobilen Geräten innerhalb von 10 Metern verbinden. Nehmen Sie den MiniMax, stellen Sie ihn an einem beliebigen Ort auf und genießen Sie die Freiheit der Musik, welche in einer modernen Farbpalette präsentiert wird, die Ihren persönlichen Stil betont.

## Spezifikationen

Bluetooth®:	Version 3.0
Treiber:	Ø31 mm, 4 Ω, 3 W
Verstärker:	Klasse D H6871
Eingang:	20 mV bis 500 mV
Frequenzband:	100 Hz bis 20 kHz
Rauschabstand:	≥ 85 dB
Klirrfaktor (THD):	≤ 10%
Betriebstemperatur:	-10 bis +50°C
Maximale Wiedergabedauer:	4 bis 5 Stunden
Arbeitsbereich:	10 Meter
Abmessungen:	Ø33 mm * 36 mm
Gewicht:	43g









## **Ausstattungsdetails**

- Bluetooth®-Version 3.0
- Micro-USB-Ladegeräteeingang
- Integriertes Mikrofon
- Äußerst klein
- Kristallklarer Klang
- Ein/Aus-Taste
- Anruf annehmen/Wahlwiederholung/Anruf ablehnen
- Tasten für Lautstärkeregelung
- Einfaches Koppeln
- 4 Stunden Wiedergabedauer
- Sichere tragbare Funktion

## **Verpackungsinhalt:**

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| • MiniMax Lautsprecher | *1 Stk. |
| • Micro-USB-Kabel      | *1 Stk. |
| • Band                 | *1 Stk. |
| • Bedienungsanleitung  | *1 Stk. |

## Anweisungen zum Betrieb

1. Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
2. Halten Sie die Taste „“ für 3 bis 4 Sekunden gedrückt. Sie hören die Sprachansage „Bluetooth®“. Der Lautsprecher schaltet sich ein und die Anzeigelampe blinkt abwechselnd blau und rot. Er muss über Bluetooth® verbunden werden und ist für die Kopplung bereit.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Smartphone und suchen Sie für den Zugriff auf das Bluetooth®-Gerät nach „**MINIMAX**“.
4. Drücken Sie für das nächste Lied kurz auf „“ und für das vorherige Lied drücken Sie kurz auf „“.
5. Halten Sie die Taste „“ länger gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder halten Sie die „“-Taste länger gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
6. Drücken Sie zum Einschalten der Mikrofonfunktion für die Freisprecheinrichtung kurz die Taste „“.
7. Drücken Sie für Wiedergabe oder Pause kurz die Taste „“.
8. Halten Sie zum Ein- oder Ausschalten die Taste „“ länger gedrückt.

9. Sie können Musik über eine Verbindung mit einem Mobiltelefon, MP3-, MP4-Player, PC, IPOD oder über andere Audiogeräte wiedergeben, falls die Geräte eine 3,5 mm Klinkebuchse besitzen.
10. Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Lithium-Ionen-Batterie, die über das Micro-USB-Kabel aufgeladen werden kann.

### **Sprachansage**

Einschalten:	Bluetooth®
Kopplungsmodus:	Paring
Gerät verbunden:	Connected
Kopplung getrennt:	Disconnected
Eingehenden Anruf annehmen:	Calling
Bereits max. Lautstärke:	Maximum Volume
Batterie schwach:	Low battery
Das Gerät ist ausgeschaltet:	Power off

### **Produktsicherheit und Gebrauchshinweise**

1. Das Gerät stets mit dem mitgelieferten Original Micro-USB-Ladegerät aufladen.
2. Das Gerät nicht zerlegen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses oder einer Beschädigung.
3. Das Produkt muss in einer belüfteten und trockenen Umgebung aufbewahrt werden. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen.
4. Verwenden Sie zur Reinigung des Produktgehäuses

- keine organischen Lösungsmittel.
5. Halten Sie Kleinkinder vom Gerät fern.
  6. Den MiniMax nicht fallen lassen und ihn keinen Stößen oder Erschütterungen aussetzen.
  7. Bei grober Behandlung können die elektronischen Leiterplatten im Gerät brechen und feinmechanische Bauteile Schaden nehmen.
  8. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Hitze oder direktem Sonnenlicht.
  9. Halten Sie das Gehäuse sauber

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

www.assmann.com  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany