



Mini Max Bluetooth® reproduktor



Průvodce rychlou instalací

Úvod

Mini Max je pravděpodobně ten nejmenší bezdrátový reproduktor s funkcí Bluetooth® na světě. I přes své rozměry však nabízí křišťálově čistý a úžasný zvuk. Tento překrásně navržený reproduktor s vestavěnou baterií dokáže bezdrátově přehrávat hudbu a díky mikrofonu s funkcí potlačení šumu také streamovat hovory. Díky bezdrátové technologii Bluetooth® 3.0 lze Mini Max připojit na chytrý telefon, iPad®/ tablet, notebook a přenosná zařízení do 10 metrů. Stačí Mini Max vzít, jednoduše jej umístit doslova kamkoliv a užívat si hudbu podanou v moderních barvách, které ožíví váš styl.

Specifikace

Bluetooth®	Verze 3.0
Budicí stupeň:	Ø 31 mm, 4 Ω, 3 W
Zesilovač:	Třída D H6871
Vstup:	20 mV až 500 mV
Frekvenční pásmo:	100 Hz až 20 KHz
Odstup signál/šum:	≥ 85 dB
THD:	≤ 10 %
Provozní teplota:	-10 až +50°C
Maximální doba provozu:	4 až 5 hod.
Provozní vzdálenost:	10 metrů
Rozměry:	Ø 33 mm x 36 mm
Hmotnost:	43 g



Vlastnosti

- Bluetooth® Verze 3.0
- Nabíjecí vstup Micro USB
- Vestavěný mikrofon
- Extrémně malý
- Křišťálově čistý zvuk
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Přijímání / odmítání / opětovné vytáčení hovorů
- Tlačítka ovládání hlasitosti
- Jednoduché párování
- Doba provozu 4 hodiny
- Bezpečné přenášení

Obsah balení

- | | |
|------------------------|------|
| • Reprodaktor Mini Max | 1 ks |
| • Kabel Micro USB | 1 ks |
| • Popruh | 1 ks |
| • Uživatelská příručka | 1 ks |

Pokyny k obsluze

1. Ujistěte se, že je reproduktor zapnutý.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 až 4 sekund. Uslyšíte, jak hlasový alarm hlásí Bluetooth®. Reproduktor se zapne a bude střídavě blikat modrým a červeným světlem. To značí, že je funkce Bluetooth® připravena k párování.
3. Na svém chytrém telefonu aktivujte funkci Bluetooth® a vyhledejte zařízení Bluetooth® nazvané „MINIMAX“.
4. Krátkým stiskem tlačítka „▶▶“ se posunete na následující skladbu. Krátkým stiskem tlačítka „◀◀“ se posunete na předchozí skladbu.
5. Dlouhým stiskem tlačítka „▶▶“ zvýšíte hlasitost. Dlouhým stiskem tlačítka „◀◀“ hlasitost snížíte.
6. Krátkým stiskem tlačítka  aktivujete funkci hands-free mikrofonu.
7. Krátkým stiskem tlačítka  spustíte/pozastavíte přehrávání.
8. Dlouhým stiskem tlačítka  reproduktor zapnete/vypnete.

9. Hudbu lze přehrávat připojením k mobilnímu telefonu, MP3/MP4 přehrávači, PC, zařízení IPOD a dalším audio zařízením s konektorem 3,5mm jack.
10. Vestavěnou dobíjecí lithiová baterie lze napájet pomocí kabelu Micro USB.

Hlasový alarm

Zapnutí:	Bluetooth®
Režim párování:	Paring
Zařízení připojeno:	Connected
Spárování zrušeno:	Disconnected
Přijmout příchozí hovor:	Calling
Již dosažena max. hlasitost:	Maximum Volume
Nízká baterie:	Low battery
Vypnutí:	Power off

Bezpečnost a varování související s používáním produktu

1. Vždy reproduktor nabíjejte pouze přiloženým originálním nabíječem Micro USB.
2. Nepokoušejte se produkt rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
3. Produkt uchovávejte v suchém a dobře větraném prostředí. Vyhněte se prostředí s vysokou vlhkostí a teplotou.
4. K čištění povrchu produktu nepoužívejte organická rozpouštědla.
5. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
6. Zabraňte upadnutí či shození na zem a s reproduktorem netřeste.
7. Hrubé zacházení by mohlo způsobit poškození vnitřních desek s plošnými spoji a mechanických částí.
8. Baterie nevystavujte nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu svitu.
9. Udržujte povrch čistý.