



MiniMax Bluetooth® Luidspreker



Korte Installatiehandleiding

Inleiding

MiniMax is wellicht de meest compacte draadloze Bluetooth® luidspreker in de wereld, met een kristalhelder en ongelooflijk geluid. Het is een prachtig ontworpen luidspreker met een ingebouwde batterij, voor draadloze streaming van muziek en telefoongesprekken met een ruisonderdrukkende microfoon. De MiniMax maakt gebruik van draadloze Bluetooth® 3.0 technologie, zodat u een smartphone, iPad®/ tablet, PC notebook en andere draagbare apparatuur binnen 10 meter kunt verbinden. Plaats de MiniMax letterlijk waar u maar wilt en geniet van de vrijheid van muziek, verkrijgbaar in een modern bereik aan kleuren om levensstijl op te vrolijken.

Specificaties

Bluetooth®:	Versie 3.0
Driver:	Ø31mm 4Ω 3W
Versterker:	Klasse D H6871
Ingang:	20MV-500MV
Frequentieband:	100Hz-20K Hz
Signaal/Ruisverhouding:	≥85dB
THD:	≤10%
Bedrijfstemperatuur:	-10 ~ +50°C
Maximum afspeeltijd:	4~5 uur
Bedrijfsbereik:	10 meter
Afmeting:	Ø33mm * 36mm
Gewicht:	43g









Eigenschappen

- Bluetooth® Versie 3.0
- MicroUSB-ingang voor opladen
- Ingebouwde microfoon
- Supercompact
- Kristalhelder geluid
- Aan/Uittoets
- Oproepen Accepteren/Opnieuw Kiezen/Weigeren
- Volumeregelingtoetsen
- Eenvoudige paring
- 4 uur afspeeltijd
- Veilige, draagbare functie

Leveringsomvang

- | | |
|-----------------------|---------|
| • MiniMax luidspreker | *1 stuk |
| • MicroUSB-kabel | *1 stuk |
| • Draagriem | *1 stuk |
| • Gebruikshandleiding | *1 stuk |

Gebruiksaanwijzingen

1. Zorg ervoor de luidspreker in te schakelen.
2. Houd de ""-toets voor 3~4 seconden ingedrukt, totdat u de gesproken melding "Bluetooth[®]" hoort. De luidspreker zal inschakelen, terwijl het lampje afwisselend blauw en rood knippert. Het apparaat is nu gereed voor paring en Bluetooth[®] kan worden verbonden.
3. Activeer de Bluetooth[®]-functie op uw Smartphone en zoek naar het beschikbare Bluetooth[®]-apparaat met de naam "**MINIMAX**".
4. Druk kort op "" voor de volgende track; Druk kort op "" voor de vorige track.
5. Druk lang op "" om het volume te verhogen; Druk lang op "" om het volume te verlagen.
6. Druk kort op "" voor de hands-free microfoonfunctie.
7. Druk kort op de ""-toets om te pauzeren en starten.
8. Druk lang op de ""-toets om in/uit te schakelen.
9. U kunt muziek afspelen door paring met een mobiele telefoon, MP3, MP4, PC, iPod en andere audiobronnen, vooropgesteld dat deze zijn voorzien van een 3,5mm aansluiting.

10. De ingebouwde lithiumbatterij kan worden opgeladen via de microUSB-kabel.

Spraakbericht

Inschakelen:	Bluetooth®
Paringmodus:	Paring
Apparaat verbonden:	Connected
Paring verbroken:	Disconnected
Ontvangst inkomende oproep:	Calling
Alreeds max. volume:	Maximum Volume
Lage batterij:	Low battery
Uitschakelen:	Power off

Waarschuwingen m.b.t. Productveiligheid en Gebruik

1. Altijd opladen met de meegeleverde, originele microUSB-lader.
2. Dit product nooit proberen te demonteren, dit kan mogelijk leiden tot kortsluiting en zelfs beschadiging.
3. Dit product dient in een droge en geventileerde omgeving te worden gehouden, vermijd a.u.b. een hoge vochtigheidsgraad en hoge temperaturen.
4. Gebruik a.u.b. geen organische oplosmiddelen om de productoppervlaktes te reinigen.
5. Houd het product a.u.b. uit de buurt van kleine kinderen.
6. De MiniMax a.u.b. niet laten vallen, slaan of schudden.
7. Ruwe hantering kan de interne printplaten en mechanica beschadigen.
8. Batterijen dienen niet te worden blootgesteld aan teveel hitte of direct zonlicht.
9. Houd de oppervlaktes schoon.