

ednet.




**LED-SFEERLICHT MET BLUETOOTH®
LUIDSPREKER**

Handleiding 33040


Let a.u.b. op de volgende richtlijnen wanneer u de 33040 gebruikt

1. Om de aan/uitschakelschakelaar op de onderzijde van de 33040 in te schakelen
2. Er zijn 3 functies beschikbaar (Diagram 3):


Links: BLUETOOTH® luidspreker aan 

Midden: Gebruik van tafellamp 
(Verschillende kleuren regelen van het LED-licht)

Rechts: Uitschakelen

3. De bedieningstoets van het LED-licht aanraken of schuiven (Diagram 1) - "kleurbediening" om de helderheid van de lamp aan te passen.
4. Raak de "Modustoets" eenmaal aan voor alleen wit licht.
Raak de "Modustoets" tweemaal aan voor het gekleurde LED-licht.
5. Aan/uittoets voor "aan/uitschakelaar" 


Diagrammen




GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Functie van tafellamp AAN/UIT

AAN:


- Door naar het middelste “licht”  op de toets te schakelen, zal de 33040 de tafellampfunctie toepassen. De LED-indicatielampjes (afbeelding hieronder) en de tafellamp zullen daarnaast gelijktijdig voor 2 seconden oplichten, de lampjes schakelen vervolgens uit.



UIT:

- Druk a.u.b. lang op de aan/uittoets  voor 1~2 seconden om uit te schakelen.

Opladen

- Wanneer de batterij van de 33040 uitgeput is, zullen het indicatielampje en de tafellamp niet branden. Sluit in dit geval a.u.b. de 5 V voedingskabel aan op de DC-laadpoort om de batterij op te laden (Diagram 2). Het rode lampje zal tijdens het oplaadproces knipperen.
- Het rode lampje zal even blijven branden nadat het opladen is voltooid. U kunt op de aan/uittoets  drukken om de tafellamp in te schakelen terwijl het rode lampje brandt.

Het Witte Licht van de Tafellamp Bedienen

De helderheidsregeling van het witte licht wordt aangegeven door 2 blauwe LED-indicatielampjes. Wanneer u het aanraakpaneel schuift, zal het eerste blauwe LED-lampje de gemiddelde sterkte van het witte licht aangeven en vervolgens het tweede blauwe LED-indicatielampje een sterker licht aangeven.

Verschillende Kleuren Regelen van het LED-sfeerlicht

Wat betreft de symbooltjes voor het aanpassen van kleurgradiënten, verloopt de kleurwijziging van links naar rechts door het aanraakpaneel aan te raken.

In het begin, door de “modustoets” aan te raken, zullen de LED-lichten op automatische modus worden geschakeld, afstelbaar op uw favoriete kleur in automatische modus door op het aanraakpaneel te schuiven. (Diagram 1)

Het LED-knipperlicht van het LED-sfeerlicht bedienen

Raak de “modustoets” 3 keer aan om de LED-knippermodus in te schakelen, deze modus kan worden ingesteld om helder te knipperen op basis van het geluid van uw audiobron.

Afspeellijstbediening

- **Volumeregeling:**

Houd  voor 3 seconden ingedrukt om het volume te verhogen;

gebruik daarentegen  om het volume te verlagen

- **Volgende/Vorige:**

Druk kort op  voor de volgende track;

druk daarentegen op  voor de vorige track

Pauze en start:  Om de huidige track te stoppen of af te spelen

Functie van BLUETOOTH®

Er zal een geluid klinken wanneer het apparaat op de BLUETOOTH® modus wordt geschakeld. Een paringnaam van de 33040 zal vervolgens op smartapparatuur verschijnen, zoals mobiele telefoons of PC's.

Opgelet

1. Laad het product a.u.b. op voorafgaand aan gebruik. Niet opladen terwijl in BLUETOOTH® status. De laadtijd zal in deze status worden verlengd.
2. Plaats het product a.u.b. niet in de buurt van vuur of water, om ongewenste ongelukken te voorkomen
3. Laat het product a.u.b. volledig op als u deze voor langere tijd niet gebruikt. Bewaar het product op een droge plek en laad deze eenmaal om de 3 maanden op.
4. Raak a.u.b. nooit meer dan twee functietoetsen aan, hierdoor kan het product vastlopen of niet langer reageren.
5. Het duurt minstens 1 seconde om op elke bediening te reageren. Als u het aanraakpaneel te snel aanraakt/indrukt, kunnen er storingen optreden.
6. Wanneer het product abnormaal lijkt te werken, kunt u de aan/uittoets langer dan 3 seconden ingedrukt houden en het product vervolgens opnieuw inschakelen.

Eigenschappen

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, bereik tot op 10 meter
- Wit LED-licht & van kleur veranderend licht (RGB)
- Aanraakschakelaar voor kleurselectie & helderheidafstelling van de lamp
- Ondersteunt automatische kleurwijzigingmodus
- Ingebouwde, oplaadbare batterij met een capaciteit van 1000 mAh
- Frequentiebereik: 30 Hz - 17 kHz
- Audiovermogen RMS: 3 W
- Laadtijd: ca. 2,5 uur
- Bedrijfstijd
 - ALLEEN BT luidspreker: ca. 3 uur
 - ALLEEN wit licht - 1e helderheidsniveau: ca. 6 uur
 - ALLEEN wit licht - 2e helderheidsniveau: ca. 3 uur
 - ALLEEN wit licht - 3e helderheidsniveau: ca. 2 uur
 - ALLEEN wit licht - 4e helderheidsniveau: ca. 1,5 uur
 - ALLEEN van kleur veranderend licht: ca. 3 uur
 - BT luidspreker + van kleur veranderend licht: ca. 2 uur

Leveringsomvang

- SFEERLICHT met BLUETOOTH® LUIDSPREKER x 1
- USB-laadkabel x 1
- Handleiding x 1