

ednet.




**ENCEINTE BLUETOOTH® AVEC
LUMIÈRE LED D'AMBIANCE**

Guide d'utilisation 33040

Veillez respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de la 33040

1. Pour utiliser l'interrupteur d'alimentation situé en bas de la 33040
2. Il comprend 3 fonctions (3 figures) :

Gauche : BLUETOOTH® enceinte allumée 


Milieu : Utilisation en lampe de table 
(Contrôle de différentes couleurs de la lumière LED)

Droite : Eteinte

3. Appuyez ou faites glisser le commutateur de contrôle de la lumière LED (figure 1) - « contrôle de couleur » pour régler la luminosité de la lampe
4. Appuyez une fois sur la touche « Mode » pour obtenir de la lumière blanche uniquement
Appuyez deux fois sur la touche « Mode » pour obtenir de la lumière en couleur.

5. Touche Marche/Arrêt 


Schéma




MODE D'EMPLOI


Allumer/éteindre la lampe de table

Allumer :


- Positionnez le commutateur au milieu sur le symbole « lampe »  , la 33040 se comporte comme une lampe de table. En plus, les témoins LED (image ci-dessous) et la lampe de table s'allument pendant 2 secondes en même temps puis s'éteignent.



Eteindre :

- Maintenez appuyée la touche Marche/Arrêt  pendant 1 ~ 2 secondes pour éteindre.

Chargement

- Lorsque la batterie de la 33040 est épuisée, le témoin et la lampe de table ne s'allument pas. Dans ce cas, branchez un cordon d'alimentation 5 V CC dans le port de charge pour la recharger la batterie (figure 2). Le témoin se met à clignoter en rouge pendant la charge.
- Une fois la charge terminée, le témoin rouge reste allumé pendant un certain temps. Vous pouvez appuyer sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la lampe de table.

Contrôle de lumière blanche de lampe de table

Il y a 2 témoins bleus pour indiquer la l'intensité de la lumière blanche. En faisant glisser la zone tactile, le premier témoin bleu indique une intensité moyenne de la lumière blanche, le deuxième témoin bleu indique une lumière plus forte.

Contrôle de différentes couleurs de la lumière LED d'ambiance

Les symboles de contrôle des variations de couleurs de lumière sont de gauche vers la droite en faisant glisser la zone tactile.

Appuyez au début, sur la touche « mode », la lumière LED sera allumée en mode automatique, où on peut choisir la couleur préférée en faisant glisser la zone tactile. (Figure 1)

Contrôle LED de la lumière LED d'ambiance

Appuyez trois fois sur le bouton « mode », les lumières LED passeront en mode LED brillant, elles peuvent alors être modifiées pour briller en synchronisation avec la musique jouée sur votre appareil de lecture.

Contrôle de la liste de lecture

- **Contrôle du volume :**

Maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes pour augmenter le volume ;

Maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes pour réduire le volume

- **Titre suivant/précédent :**

Appuyez rapidement sur  pour passer au titre suivant ;

appuyez rapidement sur  pour passer au titre précédent

- **Pause et lecture :**  Pour mettre en pause ou lire un titre

Fonction BLUETOOTH®

Une tonalité sera émise lorsque l'appareil passe en mode BLUETOOTH®. Le nom de couplage 33040 sera indiqué sur les appareils intelligents tels que téléphone portable ou tablette PC.

Attention

1. Chargez cet appareil avant de l'utiliser. N'effectuez pas la charge en mode BLUETOOTH®. Dans ce mode, le temps de charge sera plus long.
2. Ne placez pas l'appareil près du feu ou de l'eau pour éviter tout accident inutile
3. Il faut le recharger complètement, s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Rangez l'appareil dans un endroit sec, et le recharger une fois tous les 3 mois
4. Ne touchez pas deux touches en même temps, cela risque de bloquer le fonctionnement de l'appareil
5. L'appareil prend au moins 1 seconde pour répondre à une opération. Si la zone

- tactile est touchée/appuyée rapidement, des erreurs peuvent se produire
6. Lorsque l'appareil fonctionne de façon anormale, maintenez appuyée la touche d'alimentation pendant plus de 3 secondes et puis le recharger

Caractéristiques

- BLUETOOTH® 2.1+ EDR, portée jusqu'à 10 mètres
- Lumière LED blanche et couleurs changeantes (RVB)
- Commutateur tactile pour choisir la couleur et régler la luminosité de la lampe
- Changement automatique des couleurs
- Batterie intégrée rechargeable de 1000 mAh
- Gamme de fréquences : 30 Hz - 17 kHz
- Puissance audio RMS : 3 W
- Temps de charge : environ 2,5 heures
- Temps de fonctionnement
 - Enceinte BT SEULEMENT : environ 3 heures
 - Lumière blanche SEULEMENT - 1er niveau de luminosité : environ 6 heures
 - Lumière blanche SEULEMENT - 2e niveau de luminosité : environ 3 heures
 - Lumière blanche SEULEMENT - 3e niveau de luminosité : environ 2 heures
 - Lumière blanche SEULEMENT - 4e niveau de luminosité : environ 1,5 heure
 - Lumière de couleurs changeantes SEULEMENT : environ 3 heures
 - Enceinte BT + couleurs changeantes : environ 2 heures

Contenu de l'emballage

- ENCEINTE BLUETOOTH® AVEC LUMIÈRE LED D'AMBIANCE x 1
- Câble de recharge USB x 1
- Manuel x 1

ASSMANN Electronic GmbH déclare par la présente que cet article est en conformité avec les exigences et prescriptions de la directive 1999/5/EG. Vous pouvez commander la déclaration de conformité dans son intégralité à l'adresse suivante : <http://www.assmann.com>. L'article s'utilise dans les pays suivants :

DE la République fédérale d'Allemagne **AT** l'Autriche **FR** la France

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne