

**ednet.**





**LUZ AMBIENTAL SUAVE CON  
ALTAVOZ BLUETOOTH®**

Manual 33040


## Asegúrese de seguir las siguientes instrucciones al utilizar la unidad 33040

1. Para encender la unidad utilice el interruptor de encendido de la parte inferior del 33040
2. Hay 3 funciones (Diagrama 3):


**Izquierda:** BLUETOOTH® - altavoz encendido 

**Medio:** Uso de la lámpara de mesa   
(Control de diferentes colores de la luz LED)

**Derecha:** Alimentación apagada

3. Toque o deslice la tecla de control de la luz LED (Diagrama 1) - “control de color” para ajustar el brillo de la lámpara
4. Toque una vez la tecla “Modo” para activar la luz blanca solamente  
Toque dos veces la tecla “Modo” para activar la luz LED de color.
5. Tecla de alimentación para “encender/apagar” 


### Diagramas




# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


## ENCENDER/APAGAR la lámpara de mesa

Encender:


- Deslice el interruptor hacia el medio “bombilla de luz”  , el 33040 activará la función de lámpara de mesa. Además, las luces indicadoras LED (imagen) y la lámpara de mesa se encenderán durante 2 segundos al mismo tiempo, luego, las luces se apagarán.



Apagar:

- Pulse y mantenga presionada la tecla  encender/apagar durante 1 ~ 2 segundos para apagar.

## Carga

- Cuando la unidad 33040 queda sin batería, la luz indicadora y la lámpara no se iluminarán. Si sucede esta situación, enchufe el cable de alimentación de 5 V en el puerto de carga CC para cargar la unidad (Diagrama 2). La luz roja parpadeará durante el proceso de carga.
- La luz roja se iluminará cuando se haya completado la carga. Puede pulsar la tecla  encender/apagar para encender la lámpara de mesa mientras está iluminando.

## Control de la luz blanca de la lámpara de mesa

Hay 2 luces LED indicadoras que muestran el control del brillo de la luz blanca. Deslizándolo el área del panel de control, la primera luz indicadora LED azul indica que la luz media está en iluminación media, y el segundo LED azul indicador indica una luz más fuerte.

## Control de diferentes colores de la luz LED suave

En los símbolos de control de los gradientes de color, cambie los colores de la luz de izquierda a derecha deslizando el área del panel táctil.


Al principio, pulse la tecla “modo”, las luces LED cambiarán al modo automático, que se puede ajustar en el color favorito en el estado automático deslizando el área táctil. (Diagrama 1)


## Controlar la luz LED del modo de flash LED ambiental

Pulse tres veces la “tecla de modo”, las luces cambiarán al modo de flash LED, en el cual puede ajustar el flash LED para que brille al ritmo de la música de su dispositivo.

## Control de la lista de reproducción

- **Control del volumen:**

Pulse y mantenga  durante 3 segundos para subir el volumen;

a la inversa,  para bajar el volumen

- **Saltar hacia delante/hacia atrás:**

Pulse  para saltar a la siguiente canción;

a la inversa,  para la anterior canción

**Pausa y reproducción:**  Para dejar en pausa y reproducir una canción

## Funcionamiento del BLUETOOTH®

Se produce una indicación de sonido al encender la unidad en modo BLUETOOTH®. Se mostrará en la pantalla del dispositivo inteligente el nombre de sincronización del 33040, puede usar un teléfono móvil o un PC tablet.

## Atención

1. Cargue el dispositivo antes de utilizarlo. No realice una carga cuando está utilizando la función BLUETOOTH®. Con el Bluetooth activado, el tiempo de carga se prolongará.
2. No coloque el producto cerca del fuego o el agua para evitar accidentes innecesarios.
3. Cargue la unidad totalmente si no la ha utilizado durante un periodo prolongado. Mantenga el producto en un lugar seco, y cárguelo cada 3 meses.
4. No toque simultáneamente más de dos teclas funcionales ya que causará que la unidad se cuelgue o deje de responder.
5. Necesita al menos 1 segundo para responder a cada operación. Si toca/se desliza por la zona táctil con demasiada rapidez, pueden producirse errores.
6. Cuando el producto no funcione correctamente, pulse el botón de encendido durante más de 3 segundos y después vuelva a cargar la unidad

## Características

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, alcance de hasta 10 metros
- Luz LED blanca y luz cambiante de color (RGB)
- Con el panel táctil puede seleccionar el color y ajustar el brillo de la lámpara
- Admite el modo de color de cambio automático
- Batería recargable incorporada con capacidad de 1000 mAh
- Alcance de respuesta: 30 Hz - 17 kHz
- Potencia de audio RMS: 3 W
- Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas
- Tiempo de funcionamiento
  - BT altavoz SOLAMENTE: aproximadamente 3 horas
  - Luz blanca SOLAMENTE: 1er nivel de brillo: aproximadamente 6 horas
  - Luz blanca SOLAMENTE: 2º nivel de brillo: aproximadamente 3 horas
  - Luz blanca SOLAMENTE: 3er nivel de brillo: aproximadamente 2 horas
  - Luz blanca SOLAMENTE: 4º nivel de brillo: aproximadamente 1,5 horas
  - Luz de color cambiante SOLAMENTE: aproximadamente 3 horas
  - BT altavoz + luz de color cambiante: aproximadamente 2 horas

## Contenidos de la caja

- LUZ AMBIENTAL SUAVE CON BLUETOOTH® 1 ALTAVOZ
- 1 cable de carga USB
- 1 manual