

ednet.

Spectro LED Bluetooth® Hoparlör



Kullanma Kılavuzu

33042

Önemli Güvenlik Talimatları

- ◆ Bu hoparlör, tüm açılarda gelecek su sıçramasından korunacak şekilde tasarlanmıştır. Tümünün suya girmesi, ürüne zarar verebilir.
- ◆ Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun.
- ◆ İşitmenize veya birimin kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla, sesi seviyesini uygun şekilde ayarlayın.
- ◆ Eğer hoparlörü uzun süre kullanmayacaksanız lityum pili, aşırı tüketimden kaynaklanan zararlardan korumak için en az ayda bir kez şarj ve deşarj edin.

Özellikler

1. Beş çok-renkli LED temalar

Müzik ile eşleşen tam spektrum ışık temaları

2. Bluetooth Müzik Yürütme, BT 4.0 Versiyonu

Bluetooth 4.0 stereo müzik yürütme

3. NFC (Yakın Alan İletişimi)

NFC Smartphone ile tek dokunuşla kolay eşleştirme

4. Mobil Eller Serbest Fonksiyonu

Mobil eller serbest iletişimini destekler

5. AUX IN

Bilgisayar, cep telefonu, PSP/MP3/MP4 vb. ses kaynaklarına bağlanarak, aygıt harici hoparlör olarak çalıştırılabilir.

6. USB Ses Kartı

USB Ses Kartı, şarj fonksiyonları aynı USB kablosu üzerinden elde edilebilir

Teknik Bilgiler

Voltaj: DC 5 V

Empedans: 4 Ω

Çıkış: 4 W

AUX IN Girişi: 3,5 mm

Net Ağırlık: 235 g

Boyut: 90,0 x 90,0 x 46,5 mm

Paket İçindekiler

- LED Bluetooth Hoparlör x1
- USB kablosu, 3,5 mm ses kablosu
- Kullanıcı Kılavuzu x1
- Bant x1

YUVA VE TUŞLAR

A. TUŞLAR



Kısa süreli basın: Durdur/Oynat/Sessiz/Beklemeye al/Çağrıyı yanıtla
Çift tıkla: Son çağrıyı geri ara



Kısa süreli basın: Önceki/Sonraki şarkı
Uzun süreli basın: Ses seviyesi azaltma/artırma



LED temalarına geçmek için kısa süreli basın




Farklı moda geçmek için kısa süreli basın



B. YUVA

Slot



1. **AUX in yuvası:** 3,5 mm ses kablosunu takın, **M** “Aux in modu” na basın. Cihaz; bilgisayar, PSP/MP4 vb. ses kaynaklarının harici hoparlörü olarak çalışacaktır.
Güç/Çalışma durumu göstergesi:
 - i. Mavi: normal çalışıyor
 - ii. Turuncu: şarj oluyor
 - iii. Yanıp sönen turuncu: düşük pil
2. **Micro USB Yuvası:** Bilgisayar ile bu yuvayı bağlayın ve USB ses moduna girin. Hoparlör şarj modunda olacaktır.
3. **AÇIK/KAPALI:** Güç açık/kapalı

Talimatlar


Güç açık/kapalı:

Bluetooth hoparlörün aç/kapat düğmesine basın

Bluetooth Eşleme: Bluetooth moduna girmek için **M**'ye basın. Sonra cep telefonunuzdaki/diğer aygıtlardaki Bluetooth fonksiyonunu açın ve Bluetooth aygıtlarını aramaya başlayın. “33042” bulunacaktır, lütfen bağlanın. (Başarıyla bağlandığında, hoparlörden “Device paired” (Aygıt Eşleştirildi) sesi duyulacaktır).

NFC fonksiyonları:

(Cep telefonunu NFC fonksiyonuna sahip ve hoparlör Bluetooth modunda olmalı)
Cep telefonunun NFC fonksiyonunu açın ve telefonun hoparlörün NFC alanına girmesini sağlayın. Cep telefonu size Bluetooth aygıtıyla eşleştirmeyi hatırlatacaktır. Eşleştirmeyi tamamlamak için eveti seçin.



Bluetooth/NFC Müzik Yürüt:


Lütfen cep telefonunun veya diğer aygıtların müzik çalarını açın, hoparlör seçilen müziği çalacaktır.

Mobil eller serbest iletişimi:

① Yanıtla

Çağrıyı yanıtlamak için  düğmesine kısa basın.


② Beklemeye al


Tekrar çağrıyı beklemeye almak için  tuşuna basın

③ Geri Arama


Son çağrıyı geri aramak için  düğmesine iki kere basın

LED Temaları


LED temalarına geçmek için  düğmesine kısa süreli basın, beş farklı LED teması vardır




Groove




Neon



Rainbow



Club



Equalize

AUX IN

Hoparlörü, bir ses kaynağına (Bilgisayar, MP3/MP4, Cep telefonu) bağlamak için ürünle birlikte verilen 3,5 mm ses kablosu kullanın. “**AUX IN**” moduna girmek için (hoparlörden “AUX IN” duyulacaktır) **M** düğmesine kısa süreli basın. Hoparlör ses kaynağından müzik çalacaktır.

Lütfen dikkat: Düşük pil, müzik ses kalitesini etkileyecektir lütfen, hemen hoparlörü (5 V 1 A) adaptör ile şarj edin.

PC USB Modu

Lütfen, bilgisayara hoparlör bağlamak için verilen USB kablosunu kullanın ve Bilgisayar hoparlörü olacak aygıtı seçecek PC USB moduna girmek için **M**

düğmesine kısa süreli basın. Bu fonksiyonun ilk kullanımı için, bilgisayar otomatik olarak hoparlörü belirler ve sürücüyü yükler.

Lütfen dikkat: bu modda müzik yürütme durdurulamaz, sadece sessize alınabilir.

Şarj etme

Hoparlör dahili lityum pil kullanır. Hoparlörü, bilgisayara bağlamak için ürünle verilen USB kablosunu veya pili şarj etmek için kaliteli 5 V/1000 mA adaptörü kullanabilirsin. Şarj sırasında, LED göstergesi turuncu renk yanar, şarj bittikten sonra LED göstergesi maviye döner.

Lütfen dikkat: (1) Düşük pil, ışık göstergesini hızlı bir şekilde yanıp söndürecektir. Lütfen hemen şarj edin. (2) Hoparlörünüzü bilinen markalı bir adaptör(5 V 1 A) ile şarj etmenizi öneririz.

Sorun Giderme

1. Hoparlör, Bluetooth aygıtıyla eşleştirme yapamıyorsa ve buna göre müzik çalamıyorsa ne yapmalıyım?

Lütfen Bluetooth aygıtınızın (cep telefonu veya bilgisayarınızın) özelliklerini/kılavuzunu kontrol edin, cihazın A2DP stereo ses iletimini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Destekliyorsa lütfen A2DP stereo modunu açın.

2. PC USB fonksiyonu çalışmıyor olursa ne yapmalıyım?

- (1) Hoparlörü, ürünle verilen USB kablosu ile bilgisayara bağlayın ve PC USB modunu girin. Ve sonra bilgisayardan video/ses yürütün.
- (2) Eğer çalışmaz ise, hoparlörün ses kartı ile bilgisayar uyumsuz olabilir. Lütfen aygıt yöneticisini tıklamayı deneyin--- Ses, video ve oyun denetleyicisine tıklayın---USB Ses aygıtına sağ tıklayın---kaldırmaya tıklayın. Sonra tekrar hoparlörü, PC USB moduna alın. Bilgisayar, uyumu sağlamak için, otomatik olarak USB ses kartı sürücüsünü güncelleyecektir

Lütfen dikkat: USB ses kartı fonksiyonu sadece Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 için geçerlidir.