

**ednet.**

# **Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth®**



**Instrukcja obsługi**

**33042**

## **Ważne instrukcje bezpieczeństwa**

- ◆ Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia w wodzie może prowadzić do jego uszkodzenia.
- ◆ Głośnik należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- ◆ Należy dostosować poziom głośności urządzenia tak, aby nie uszkodzić słuchu lub samego urządzenia.
- ◆ Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je naładować i rozładować przynajmniej raz w miesiącu, aby zapobiec uszkodzeniom akumulatora litowego.

## **Właściwości**

### **1. Pięć wielokolorowych motywów LED**

Pełen wachlarz motywów świetlnych pasujących do odtwarzanej muzyki

### **2. Odtwarzanie muzyki za pomocą Bluetooth 4.0**

Odtwarzanie muzyki stereo za pomocą technologii Bluetooth 4.0

### **3. NFC (Near Field Communication)**

Proste parowanie ze smartfonem obsługującym technologię NFC za pomocą jednego przycisku

### **4. Tryb głośnomówiący**

Obsługa trybu głośnomówiącego podczas rozmowy przez telefon komórkowy

### **5. AUX IN**

Możliwość korzystania z urządzenia jako zewnętrznego głośnika poprzez podłączenie do komputera, telefonu komórkowego, konsoli PSP, odtwarzacza MP3/MP4 itp.

### **6. Karta dźwiękowa USB**

Dostęp do funkcji karty dźwiękowej USB i ładowania za pomocą jednego kabla USB

## **Dane techniczne**

**Napięcie:** DC 5 V

**Impedancja:** 4  $\Omega$

**Wyjście:** 4 W

**Wtyczka AUX IN:** 3,5 mm

**Waga netto:** 235 g

**Wymiary:** 90,0 x 90,0 x 46,5 mm










## **Zawartość pakietu**

- Głośnik z diodami LED i funkcją Bluetooth x1
- Kabel USB, kabel audio 3,5 mm
- Instrukcja użytkownika x1
- Pasek x1

## PRZYCISKI I GNIAZDA


### A. PRZYCISKI



1.   
Przyciśnięcie bez przytrzymywania: Pauzuj/Odtwarzaj/Wycisz/Odbierz/  
Zakończ połączenie  
Dwukrotne przyciśnięcie: Wybierz numer telefonu, z którym ostatnio  
nawiązano połączenie
2.    
Przyciśnięcie bez przytrzymywania: Poprzedni/Następny utwór  
Przyciśnięcie i przytrzymanie: Zwiększenie/zmniejszenie głośności
3.   
Wciśnij bez przytrzymywania, aby wybrać motyw LED
4.   
Wciśnij bez przytrzymywania, aby zmienić tryb
5.  +  Zmniejsz jasność
6.  +  Zwiększ jasność

### B. GNIAZDA

Slot



1. **Gniazdo AUX IN:** Podłącz kabel audio 3,5 mm do gniazda, wciśnij przycisk **M**, aby przejść w tryb AUX. Urządzenie będzie działać jako zewnętrzny głośnik komputera, konsoli PSP, odtwarzacza MP4 itp.  
Wskaźnik zasilania/stanu pracy urządzenia:
  - i. Niebieski: normalna praca urządzenia
  - ii. Pomarańczowy: ładowanie
  - iii. Migający pomarańczowy: niski poziom naładowania akumulatora
2. **Gniazdo micro USB:** Podłącz kabel do gniazda micro USB w urządzeniu oraz do odpowiedniego gniazda w komputerze, aby uruchomić tryb USB. Głośnik przejdzie w tryb ładowania.
3. **Przycisk ON/OFF:** Włączanie/ wyłączanie

## Instrukcje

### **Włączanie/wyłączanie:**


Wciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć głośnik Bluetooth

**Parowanie głośnika z urządzeniem Bluetooth:** Wciśnij przycisk **M**, aby przejść do trybu Bluetooth. Następnie włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, które chcesz sparować z głośnikiem, i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Po znalezieniu urządzenia „33042” połącz się z nim. (Głośnik poinformuje o pomyślnym nawiązaniu połączenia emitując komunikat „Device paired” (Urządzenie zostało sparowane)).

### **Funkcja NFC:**

(Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, iż telefon komórkowy obsługuje technologię NFC, a głośnik znajduje się w trybie Bluetooth)

Włącz funkcję NFC w telefonie komórkowym i umieść go w pobliżu głośnika tak, aby stykał się z obszarem NFC głośnika. Telefon komórkowy wyświetli komunikat przypominający o konieczności sparowania urządzeń za pomocą Bluetooth. Wyraż zgodę na sparowanie urządzeń, aby nawiązać połączenie.




### **Odtwarzanie muzyki za pomocą Bluetooth/NFC:**

Włącz odtwarzacz muzyki w telefonie komórkowym lub innym sparowanym urządzeniu, aby odtworzyć wybrane utwory za pomocą głośnika.

## Tryb głośnomówiący:


### ① Odbierz połączenie

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby odebrać połączenie.


### ② Zakończ połączenie


Wciśnij ponownie przycisk , aby zakończyć połączenie

### ③ Ponowne wybieranie numeru

Dwukrotnie wciśnij przycisk , aby ponownie wybrać numer, z którym ostatnio nawiązano połączenie

## Motywy LED

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby wybrać jeden z pięciu różnych motywów LED



## AUX IN

Aby podłączyć głośnik do źródła audio (komputera osobistego, odtwarzacza MP3/MP4, telefonu komórkowego), należy skorzystać z kabla audio 3,5 mm. Wciśnij bez przytrzymywania przycisk **M**, aby przejść w tryb „**AUX IN**” (głośnik wyemituje komunikat „AUX IN”). Głośnik rozpocznie odtwarzanie muzyki ze źródła audio.

Uwaga: Niski poziom naładowania akumulatora ma wpływ na jakość odtwarzanej muzyki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie naładować głośnik korzystając z zasilacza (5 V 1 A).

## **Tryb PC USB**

Aby połączyć głośnik z komputerem, należy skorzystać z dołączonego kabla USB. Następnie wciśnij bez przytrzymywania przycisk **M**, aby urządzenie przeszło w tryb PC USB i zaczęło działać jako głośnik komputera. Podczas korzystania z tej funkcji po raz pierwszy, komputer automatycznie rozpozna głośnik i zainstaluje odpowiedni sterownik.

Uwaga: W trybie PC USB nie można pauzować odtwarzanej muzyki, a jedynie ją wyciszyć.

## **Ładowanie**

Głośnik posiada wbudowany akumulator litowy. Aby naładować akumulator, należy skorzystać z dostarczonego kabla USB i podłączyć głośnik do komputera lub należy użyć dobrej jakości, firmowego zasilacza 5 V/1000 mA. Podczas ładowania wskaźnik LED świeci się na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko.

Uwaga: (1) Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik zacznie szybko migać. Należy wówczas niezwłocznie naładować urządzenie. (2) Zaleca się ładowanie głośnika za pomocą firmowego zasilacza (5 V 1 A).

## **Rozwiązywanie problemów**

### **1. Co robić, gdy nie udało się sparować głośnika z urządzeniem Bluetooth i odtworzyć muzyki?**

Należy zapoznać się ze specyfikacją/instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth (komputera lub telefonu komórkowego), aby sprawdzić czy urządzenie obsługuje technologię transmisji dźwięku stereo A2DP. Jeśli urządzenie obsługuje niniejszą technologię, należy włączyć tryb stereo A2DP.

### **2. Co robić, gdy nie działa funkcja PC USB?**

- (1) Podłącz głośnik do komputera korzystając z dostarczonego kabla USB i przejdź do trybu PC USB. Rozpocznij odtwarzanie pliku wideo/audio na komputerze.
- (2) Jeśli głośnik nie odtwarza dźwięku, może to oznaczać, iż karta dźwiękowa głośnika nie jest kompatybilna z komputerem. Uruchom Menedżera urządzeń i kliknij opcję Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Kliknij prawym przyciskiem Urządzenie audio USB i wybierz opcję Odinstaluj. Następnie ponownie przestaw głośnik na tryb PC USB. Komputer przeprowadzi automatyczną aktualizację sterownika karty dźwiękowej USB, aby zapewnić kompatybilność

**Uwaga:** Funkcja karty dźwiękowej USB jest obsługiwana jedynie przez systemy: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8.