

ednet.

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth®



Instrukcja obsługi

33048

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia w wodzie może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Głośnik należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Należy dostosować poziom głośności urządzenia tak, aby nie uszkodzić słuchu lub samego urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je naładować i rozładować przynajmniej raz w miesiącu, aby zapobiec uszkodzeniom akumulatora litowego.

Właściwości

1. Pięć wielokolorowych motywów LED

Pełen wachlarz motywów świetlnych pasujących do odtwarzanej muzyki

2. Odtwarzanie muzyki za pomocą technologii Bluetooth® w wersji 4.0

Odtwarzanie muzyki stereo za pomocą technologii Bluetooth® 4.0

3. NFC (Near Field Communication)

Proste parowanie ze smartfonem obsługującym technologię NFC za pomocą jednego przycisku

4. Tryb głośnomówiący

Obsługa trybu głośnomówiącego podczas rozmowy przez telefon komórkowy

5. AUX IN

Możliwość korzystania z urządzenia jako zewnętrznego głośnika poprzez podłączenie do komputera, telefonu komórkowego, konsoli PSP, odtwarzacza MP3/MP4 itp.

6. Karta dźwiękowa USB

Dostęp do funkcji karty dźwiękowej USB i ładowania za pomocą jednego kabla USB

Dane techniczne

Napięcie	DC 5V	AUX IN	3,5mm
Wyjście	4W	N/D	235g
Impedancja	4 Ω	Rozmiar	90,0 × 90,0 × 46,5mm










Zawartość opakowania

- Głośnik
- Kabel USB, kabel audio 3,5 mm
- Instrukcja obsługi
- Pasek

PRZYCISKI I GNIAZDA


A. PRZYCISKI




- 
1. Przyciśnięcie bez przytrzymywania:
Pauzuj/Odtwarzaj/Wycisz/Odbierz/Zakończ połączenie
Dwukrotne przyciśnięcie: Wybierz numer telefonu, z którym ostatnio nawiązano połączenie
-  
2. Przyciśnięcie bez przytrzymywania: Poprzedni/Następny utwór
Przyciśnięcie i przytrzymanie: Zwiększenie/zmniejszenie głośności
- 
3. Wciśnij bez przytrzymywania, aby wybrać motyw LED
- 
4. Wciśnij bez przytrzymywania, aby zmienić tryb
-  +  Zmniejsz jasność
-  +  Zwiększ jasność

B. GNIAZDA

Gniazdo




- Gniazdo AUX IN:** Podłącz kabel audio 3,5 mm do gniazda, wciśnij przycisk , aby przejść w tryb AUX. Urządzenie będzie działać jako zewnętrzny głośnik komputera, konsoli PSP, odtwarzacza MP4 itp.
- Wskaźnik zasilania/stanu pracy urządzenia:**
 - Niebieski: normalna praca urządzenia
 - Pomarańczowy: ładowanie
 - Migający pomarańczowy: niski poziom naładowania akumulatora
- Gniazdo micro USB:** Podłącz kabel do gniazda micro USB w urządzeniu oraz do odpowiedniego gniazda w komputerze, aby uruchomić tryb USB. Głośnik przejdzie w tryb ładowania.
- Przycisk ON/OFF:** Wł./wył. zasilania

Instrukcje

Włączanie/wyłączanie:


Wciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć głośnik Bluetooth®

Parowanie głośnika za pomocą funkcji Bluetooth®: Wciśnij

przycisk , aby przejść do trybu Bluetooth®. Następnie włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, które chcesz sparować z głośnikiem, i wyszukaj urządzenia Bluetooth®. Po znalezieniu urządzenia „Spectro II” połącz się z nim. (Głośnik poinformuje o pomyślnym nawiązaniu połączenia emitując komunikat „Device paired” (Urządzenie zostało sparowane)).

Funkcja NFC:

(Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, iż telefon komórkowy obsługuje technologię NFC, a głośnik znajduje się w trybie Bluetooth®) Włącz funkcję NFC w telefonie komórkowym i umieść go w pobliżu głośnika tak, aby stykał się z obszarem NFC głośnika. Telefon komórkowy wyświetli komunikat przypominający o konieczności sparowania urządzeń za pomocą Bluetooth®. Wyraż zgodę na sparowanie urządzeń, aby nawiązać połączenie.



Odtwarzanie muzyki za pomocą funkcji Bluetooth®/NFC:

Włącz odtwarzacz muzyki w telefonie komórkowym lub innym sparowanym urządzeniu, aby odtworzyć wybrane utwory za pomocą głośnika.

Tryb głośnomówiący:

① Odbierz połączenie



Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby odebrać połączenie.


② Kończenie połączenia



Wciśnij ponownie przycisk , aby zakończyć połączenie


③ Ponowne wybieranie numeru




Dwukrotnie wciśnij przycisk , aby ponownie wybrać numer, z którym ostatnio nawiązano połączenie

Motywy LED


Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby wybrać jeden z pięciu różnych motywów LED




Rythm




Neon



Tęcza




Klub



Korektor dźwięku

AUX IN

Aby podłączyć głośnik do źródła audio (komputera osobistego, odtwarzacza MP3/MP4, telefonu komórkowego), należy skorzystać z kabla audio 3,5 mm.

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby przejść w tryb „AUX IN” (głośnik wyemituje komunikat „AUX IN”). Głośnik rozpocznie odtwarzanie muzyki ze źródła audio.

Uwaga: Niski poziom naładowania akumulatora ma wpływ na jakość odtwarzanej muzyki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie naładować głośnik korzystając z zasilacza (5 V 1 A).

Ładowanie

Głośnik posiada wbudowany akumulator litowy. Aby naładować akumulator, należy skorzystać z dostarczonego kabla USB i podłączyć głośnik do komputera lub należy użyć dobrej jakości, firmowego zasilacza 5 V/1000 mA. Podczas ładowania wskaźnik LED świeci się na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko.

Uwaga: (1) Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik zacznie szybko migać. Należy wówczas niezwłocznie naładować urządzenie. (2) Zaleca się ładowanie głośnika za pomocą firmowego zasilacza (5 V 1 A).

Pobieranie aplikacji

Użytkownicy urządzeń z systemem operacyjnym Apple® iOS mogą znaleźć aplikację "ednet.audio" w sklepie Apple App Store®.



Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Android mogą znaleźć aplikację "ednet.audio" w sklepie Google™ Play.

W polu wyszukiwania w sklepie App Store® lub Google™ Play wprowadź nazwę "ednet" lub "ednet.audio".

Apple App Store®




Google™ Play



Aplikacja "ednet.audio" zostanie w wynikach wyszukiwania oznaczona powyższym symbolem.

Aplikację należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym.


Instrukcja obsługi aplikacji




Po podłączeniu głośnika Spectro II z funkcją Bluetooth® i diodami LED do urządzenia przenośnego za pośrednictwem Bluetooth®, aplikacja będzie działać jak opisano poniżej:

Ustawienia:


Jak podłączyć urządzenie i odtwarzać muzykę za pośrednictwem Bluetooth®:



Otwórz aplikację „ednet.audio” i z listy w zakładce „BLUETOOTH® DEVICE” wybierz opcję „Searching”, a następnie wybierz nazwę modelu urządzenia, z którego korzystasz: „Spectro II”.



Po pomyślnym ustanowieniu połączenia uruchom tryb odtwarzania za pośrednictwem Bluetooth®. Wyświetli się lista z utworami w formacie MP3. Wybierz jedną z piosenek, aby ją otworzyć lub naciśnij przycisk „Poprzedni”/„Następny”, aby wybrać inny utwór.



Kliknij utwór, aby go odtworzyć

Suwak poziomej głośności: przesunij, aby dostosować głośność


Tryb odtwarzania muzyki: Losowo, Kolejno, Cyklicznie

Poprzedni

Odtwarzanie / Pauza

Następny

Jak sterować pełnym zakresem wielokolorowych motywów




Dostępnych jest pięć wielokolorowych motywów LED, ale pierwszy i drugi działają tylko podczas odtwarzania muzyki


Cztery poziomy jasności: Wyłączony, ciemny, średni, najjaśniejszy

Włączanie/wyłączanie świetlnych motywów LED

Jak ustawić alarm

Kliknij czas w zakładce „ALARM”, aby ustawić czas.





Ustaw czas alarmu

Ustaw liczbę powtórzeń alarmu

Potwierdź wybrany dźwięk alarmu

Rozwiązywanie problemów

1. Co robić, gdy nie można sparować głośnika z urządzeniem Bluetooth® i odtworzyć muzyki?

Należy zapoznać się ze specyfikacją/instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth® (komputera lub telefonu komórkowego), aby sprawdzić czy urządzenie obsługuje technologię transmisji dźwięku stereo A2DP. Jeśli urządzenie obsługuje niniejszą technologię, należy włączyć tryb stereo A2DP.

2. Co robić, gdy nie działa funkcja PC USB?

- (1) Podłącz głośnik do komputera korzystając z dostarczonego kabla USB i przejdź do trybu PC USB. Rozpocznij odtwarzanie pliku wideo/audio na komputerze.
- (2) Jeśli głośnik nie odtwarza dźwięku, może to oznaczać, iż karta dźwiękowa głośnika nie jest kompatybilna z komputerem. Uruchom Menedżera urządzeń i kliknij opcję Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Kliknij prawym przyciskiem Urządzenie audio USB i wybierz opcję Odinstaluj. Następnie ponownie przestaw głośnik na tryb PC USB. Komputer przeprowadzi automatyczną aktualizację sterownika karty dźwiękowej USB, aby zapewnić kompatybilność.

Uwaga: Funkcja karty dźwiękowej USB jest obsługiwana jedynie przez systemy: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8.