

ednet.

Spectro II LED Bluetooth® Hoparlör



Kullanma Kılavuzu

33048

Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu hoparlör, tüm açılarda gelecek su sıçramasından korunacak şekilde tasarlanmıştır. Tümünün suya girmesi, ürüne zarar verebilir.
- Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun.
- İşitmenize veya birimin kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla, sesi seviyesini uygun şekilde ayarlayın.
- Eğer hoparlörü uzun süre kullanmayacaksanız lityum pili, aşırı tüketimden kaynaklanan zararlardan korumak için en az ayda bir kez şarj ve deşarj edin.

Özellikler

- 1. Beş çok-renkli LED temalar**
Müzik ile eşleşen tam spektrum ışık temaları
- 2. Bluetooth® Müzik çalma, BT 4.0 sürümü**
Bluetooth® 4.0 stereo müzik çalma
- 3. NFC (Yakın Alan İletişimi)**
NFC Smartphone ile tek dokunuşla kolay eşleştirme
- 4. Mobil Eller Serbest Fonksiyonu**
Mobil eller serbest iletişimini destekler
- 5. AUX IN**
Bilgisayar, cep telefonu, PSP/MP3/MP4 vb. ses kaynaklarına bağlanarak, aygıt harici hoparlör olarak çalıştırılabilir.
- 6. USB Ses Kartı**
USB Ses Kartı, şarj fonksiyonları aynı USB kablosu üzerinden elde edilebilir

Teknik Bilgiler


Voltaj	DC 5V	AUX IN	3,5mm
Çıkış	4W	N.W	235g
Empedans	4 Ω	Boyut	90,0 × 90,0 × 46,5mm










Paket İindekiler

- Hoparlör
- USB kablosu, 3,5 mm ses kablosu
- Kullanma Kılavuzu
- Askı

YUVA VE TUŞLAR


A. TUŞLAR




-  1. Kısa süreli basın: Durdur/Oynat/Sessiz/Beklemeye al/Çağrıyı yanıtla
Çift tıkla: Son çağrıyı geri ara
-   2. Kısa süreli basın: Önceki/Sonraki şarkı
Uzun süreli basın: Ses seviyesi azaltma/artırma
-  3. LED temalarına geçmek için kısa süreli basın
-  4. Farklı moda geçmek için kısa süreli basın
-  +  5. Parlaklığı azaltır
-  +  6. Parlaklığı artırır

B. YUVA

Yuva




- AUX in yuvası:** 3,5 mm ses kablosunu takın,  "Aux in modu"na basın. Cihaz; bilgisayar, PSP/MP4 vb. ses kaynaklarının harici hoparlörü olarak çalışacaktır.
- Güç/Çalışma durumu göstergesi:**
 - Mavi: normal çalışıyor
 - Turuncu: şarj oluyor
 - Yanıp sönen turuncu: düşük pil
- Micro USB Yuvası:** Bilgisayar ile bu yuvayı bağlayın ve USB ses moduna girin. Hoparlör şarj modunda olacaktır.
- AÇIK/KAPALI:** Güç açık/kapalı

Talimatlar

Güç açık/kapalı:

Bluetooth® hoparlörün aç/kapat düğmesine basın


Bluetooth® Eşleştirme: Bluetooth® moduna girmek için  'ye basın. Sonra cep telefonunuzdaki/diğer aygıtlardaki Bluetooth fonksiyonunu açın ve Bluetooth® aygıtlarını aramaya başlayın. "Spectro II" bulunacaktır, lütfen bağlanın. (Başarıyla bağlandığında, hoparlörden "Device paired" sesi duyulacaktır).

NFC fonksiyonları:

(Cep telefonunu NFC fonksiyonuna sahip ve hoparlör Bluetooth® modunda olmalı)

Cep telefonunun NFC fonksiyonunu açın ve telefonun hoparlörün NFC alanına girmesini sağlayın. Cep telefonu size Bluetooth® aygıtıyla eşleştirmeyi

hatırlatacaktır. Eşleştirmeyi tamamlamak için eveti seçin.



Bluetooth®/NFC Müzik Çalma:

Lütfen cep telefonunun veya diğer aygıtların müzik çalarını açın, hoparlör seçilen müziği çalacaktır.

Mobil eller serbest iletişimi:

① Yanıtla



Çağrıyı yanıtlamak için düğmesine kısa basın.

② Bekletme



Tekrar çağrıyı beklemeye almak için tuşuna basın

③ Geri Arama



Son çağrıyı geri aramak için düğmesine iki kere basın

LED Temaları

LED temalarına geçmek için  düğmesine kısa süreli basın, beş farklı LED teması vardır



Havalı



Neon



Gökkuşığı




Kulüp



Denge

AUX IN

Hoparlörü, bir ses kaynağına (Bilgisayar, MP3/MP4, Cep telefonu) bağlamak için ürünle birlikte verilen 3,5 mm ses kablosu kullanın. **AUX IN** moduna

girmek için (hoparlörden **AUX IN** duyulacaktır)  düğmesine kısa süreli basın. Hoparlör ses kaynağından müzik çalacaktır.

Lütfen dikkat: Düşük pil, müzik ses kalitesini etkileyecektir lütfen, hemen hoparlörü (5 V 1 A) adaptör ile şarj edin.

Şarj etme

Hoparlör dahili lityum pil kullanır. Hoparlörü, bilgisayara bağlamak için ürünle verilen USB kablosunu veya pili şarj etmek için kaliteli 5 V/1000 mA adaptörü kullanabilirsin. Şarj sırasında, LED göstergesi turuncu renk yanar, şarj bittikten sonra LED göstergesi maviye döner.

Lütfen dikkat: (1) Düşük pil, ışık göstergesini hızlı bir şekilde yanıp söndürecektir. Lütfen hemen şarj edin. (2) Hoparlörünüzü bilinen markalı bir adaptör(5 V 1 A) ile şarj etmenizi öneririz.

Uygulamanın İndirilmesi

Bir Apple® iOS cihazına sahipseniz o halde "ednet.audio" uygulamamızı Apple App Store®'da bulabilirsiniz.



Google Android İşletim Sistemine sahip akıllı telefon ve tabletler için "ednet.audio" uygulamamızı Google™ Play Store'da bulabilirsiniz.

İlgili App Stores®'un arama alanına "ednet" veya "ednet.audio" sözcüklerini yazın.

Apple App Store®



Google™ Play



Arama sonuçlarında "ednet.audio" uygulaması, bu simge ile işaretlenir.

Daha sonra uygulamayı mobil cihazınıza kurun.


UYGULAMA Kılavuzu




ednet Spectro II LED Bluetooth® Hoparlörü mobil cihazınızla Bluetooth® aracılığıyla bağladığınızda UYGULAMA aşağıdaki gibi çalışır:

Ayarlar:


Cihazınızı bağlama ve Bluetooth® vasıtasıyla müzik çalma:



“ednet.audio” UYGULAMASI'nı açın, “BLUETOOTH® DEVICE” sayfasında “Searching” seçeneğine tıklayın. “Spectro II” model adını seçin.



Bağlantının başarılı şekilde yapılmasının ardından Bluetooth® ile çalma moduna girin, MP3 formatında bir şarkılar listesi görüntülenir. Çalmak için şarkılardan bir tanesine tıklayın veya bir şarkı seçmek için “Önceki”/“Sonraki” düğmesine tıklayın.



Çalmak için şarkıya tıklayın

Ses seviyesi kaydırma çubuğu, ses seviyesini ayarlamak için hareket ettirin

Müzik Çalma Modu: Rastgele, Sırayla, Tek döngü

Önceki

Çalma/
Duraklatma


İleri


Çok renkli tam spektrum temaları nasıl kontrol edilir



Alarmı ayarlama:

Zamanı ayarlamak için "ALARM" sayfasındaki zamana tıklayın.





Sorun Giderme

1. Hoparlör, Bluetooth® aygıtıyla eşleştirme yapamıyorsa ve buna göre müzik çalamıyorsa ne yapmalıyım?

Lütfen Bluetooth® aygıtınızın (cep telefonu veya bilgisayarınızın) özelliklerini/kılavuzunu kontrol edin, cihazın A2DP stereo ses iletimini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Destekliyorsa lütfen A2DP stereo modunu açın.

2. PC USB fonksiyonu çalışmıyor olursa ne yapmalıyım?

- (1) Hoparlörü, ürünle verilen USB kablosu ile bilgisayara bağlayın ve PC USB modunu girin. Ve sonra bilgisayardan video/ses yürütün.
- (2) Eğer çalışmaz ise, hoparlörün ses kartı ile bilgisayar uyumsuz olabilir. Lütfen aygıt yöneticisini tıklamayı deneyin - Ses, video ve oyun denetleyicisine tıklayın - USB Ses aygıtına sağ tıklayın - kaldırmaya tıklayın. Sonra tekrar hoparlörü, PC USB moduna alın. Uyumluluğu sağlamak için bilgisayar, otomatik olarak USB ses kartı sürücüsünü güncelleyecektir.

Lütfen dikkat: USB ses kartı fonksiyonu sadece Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 için geçerlidir.