



Беспроводной Bluetooth® динамик Mellow со светодиодной подсветкой



Руководство 33050

Характеристики изделия

Беспроводная потоковая передача музыки по технологии Bluetooth® 3.0

4 темы светодиодной подсветки

Потоковая передача музыки с мобильных устройств по технологии Bluetooth®

Поддержка AUX In/Out для воспроизведения музыки с ПК/ноутбука, MP3/MP4 плеера и т.д.

Мощный бас

Параметры устройства

Bluetooth® 3.0

16-ядерный динамик с двойными магнитами и двойными звуковыми катушками

Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока

Напряжение при зарядке: 5 В постоянного тока

Емкость аккумулятора: 1000 мА/ч

Время воспроизведения: 3 часа

Цвет: черный

Размеры устройства: 75*85*100 мм

Размеры упаковки: 93*93*122 мм

Комплектация

1 x беспроводной динамик Bluetooth® со светодиодной подсветкой, зарядный кабель micro USB, 1 x кабель AUX-In, руководство пользователя

Зарядка элементов питания

- Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.
- Подключите устройство к USB-разъему компьютера или зарядному адаптеру. Загорится синий индикатор, который показывает, что устройство заряжается. После полной зарядки устройства индикатор погаснет.

Внимание

Динамик оснащен встроенным литиевым аккумулятором. Не разбирайте аккумулятор и не производите его замену самостоятельно. Не подвергайте динамик воздействию высоких температур или огня.

Примечание

- a. Данный беспроводной динамик Bluetooth® может одновременно подключаться только к одному устройству Bluetooth®; если необходимо подключить динамик к другому устройству, отключите его и повторите процедуру сопряжения, описанную ниже.
- b. Данный беспроводной динамик Bluetooth® может одновременно подключаться только к одному устройству Bluetooth®. Если вы не уверены, что динамик не подключен к другому устройству, сначала произведите отключение от всех устройств, а затем подключитесь к нужному устройству. Максимальное расстояние между двумя устройствами Bluetooth® составляет 10 м.
- c. Если поблизости работает еще одно устройство Bluetooth®, то оно может вызывать помехи. В случае появления помех уберите устройство Bluetooth®, которое может их вызывать.

Сопряжение по Bluetooth

- После включения устройства загорится светодиодная подсветка и прозвучит голосовое сообщение «Bluetooth® mode».
- Включите функцию Bluetooth® на мобильном устройстве. Затем найдите имя модели ednet 33050 в списке устройств и нажмите на него, чтобы подключиться к динамику по Bluetooth®. Когда сопряжение будет завершено, динамик издаст звук дверного звонка.
- Нажмите кнопку ►||, чтобы начать/приостановить воспроизведение музыки. Нажмите кнопку ◀◀, чтобы перейти к следующей композиции; нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы увеличить уровень громкости. Нажмите кнопку ▶▶, чтобы вернуться к предыдущей композиции; нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы понизить уровень громкости.

Подключение через аудиоразъем (AUX in)

- Включите динамик и подключите один конец кабеля AUX in к звуковому входу динамика, а другой конец к звуковому выходу мобильного устройства или ПК/ноутбука и т.д.
- Нажмите кнопку ►||, чтобы выключить звук; нажмите и удерживайте кнопку ▶▶, чтобы увеличить уровень громкости, и кнопку ◀◀, чтобы понизить уровень громкости.

Режим FM-радио

- Подключите к устройству кабель USB, который будет выполнять функции антенны.
- Включите динамик, затем нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы перейти в режим FM-радио; вы услышите голосовое сообщение «FM mode».
- Нажмите кнопку ►||, чтобы включить/выключить трансляцию радиостанции. Нажмите кнопку ▶▶, чтобы перейти к следующей радиостанции; нажмите кнопку ◀◀, чтобы вернуться к предыдущей радиостанции. Нажмите и удерживайте кнопку ▶▶, чтобы увеличить уровень громкости, и кнопку ◀◀, чтобы понизить уровень громкости.

Переключение режимов

- a. Включите беспроводной динамик Bluetooth®. По умолчанию активирован режим сопряжения по Bluetooth®.
- b. Нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы переключаться между 3 режимами: Bluetooth®/FM-радио/AUX-In.