



Récepteur audio Bluetooth® avec port de recharge USB



Guide d'utilisation 50002

VEUILLEZ LIRE COMPLETEMENT CE MANUEL AVANT
L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET LE CONSERVER EN LIEU SUR
POUR TOUTE REFERENCE FUTURE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le l'appareil près de l'eau (par exemple baignoire, lavabo, évier, buanderie, cave humide, piscine, ou d'autres endroits à proximité de l'eau).
- A nettoyer uniquement avec un chiffon sec. Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que cuisinière ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Evitez que le cordon d'alimentation ne soit piétiné ou écrasé, surtout au niveau des fiches, prises de courant et au niveau de leur sortie de l'appareil.
- N'utilisez que des pièces/accessoires recommandés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil lorsqu'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.

Nous ne pouvons être tenus responsables des accidents survenant aux personnes ou l'endommagement de l'appareil dus à l'interaction du récepteur audio Bluetooth® ou un appareil mobile.

INTRODUCTION

Le récepteur audio Bluetooth® est un appareil que chaque foyer doit avoir pour pouvoir diffuser de la musique sans fil à partir de tout appareil compatible Bluetooth® tel que smartphone, tablette ou lecteur audio numérique via le système audio stéréo.

Contrôle sans fil de la diffusion sonore de qualité CD directement à partir de d'un appareil intelligent n'importe où dans la maison. Vous avez de la compagnie ? Faites la fête avec vos amis en partageant avec eux sans fil ce qu'ils ont envie d'écouter !

INSTALLATION

Veillez lire complètement ce manuel avant l'utilisation de l'appareil.



- (1) Prise audio 3,5 mm
- (2) Port de charge USB
100-240V/50-60Hz

CARACTÉRISTIQUES

- Ecouter de la musique sans fil à partir de vos appareils mobiles compatibles Bluetooth® via votre chaîne stéréo
- Contrôler l'audio directement à partir de votre appareil mobile
- Connecter un appareil sans jamais s'approcher de la chaîne stéréo
- Port de charge USB intégré (jusqu'à 1 Amp)
- Câbles de connexion audio fournis
- Bluetooth® vous permet d'écouter de la musique sans fil dans un rayon de 9 mètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage doit contenir :


- Récepteur audio Bluetooth®
- Câble audio 3,5 mm
- Un Guide d'installation rapide

CONNEXION


1. Branchez l'appareil dans une de courant – Le témoin s'allume en bleu



2. Connectez le câble audio de l'appareil à l'équipement audio – Le témoin devient bleu puis se met à clignoter.



3. Activez Bluetooth® sur le smartphone et le connecter à l'appareil. – Le témoin se met à clignoter



DEPANNAGE

En suivant les consignes ci-dessous vous pouvez résoudre la plus part des problèmes que rencontrez avec votre récepteur audio Bluetooth®.

1. Pas d'audio reproduite au niveau des enceintes stéréo.

Solutions

- Assurez-vous que le récepteur audio Bluetooth® est sous tension.
- Assurez-vous qu'il y a un câble audio bien connecté au récepteur audio Bluetooth®.
- Assurez-vous qu'un câble audio est bien connecté entre le récepteur audio et les enceintes stéréo.
- Assurez-vous que le récepteur est sous tension.
- Assurez-vous que le volume stéréo est réglé sur un niveau d'écoute confortable.
- Assurez-vous que votre appareil mobile est à portée du récepteur et qu'il est connecté à ce dernier via la technologie Bluetooth®.

2. L'appareil mobile semble être connecté via Bluetooth® mais pas d'audio reproduite.

Solutions

- Assurez-vous que l'appareil mobile précédemment connecté est complètement déconnecté. Et effacez toute trace de liaison, le cas échéant, puis reconnectez Bluetooth® à partir du début.

3. Interruption audio lors de lecture à partir de d'Internet.

Solutions

- Vérifiez la connexion Internet de l'appareil mobile et assurez-vous que le débit est suffisant.

CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS

Règlement FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est autorisée seulement dans les conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer des interférences préjudiciables, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement FCC

Tout changement/modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

CE

L'appareil est conforme aux réglementations suivantes :
EN 55 022 : CLASS B

Directive concernant les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Utilisation dans les états membres de l'Union européenne : La directive concernant les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) interdit la mise au rebut de cet équipement avec les ordures ménagères et les déchets industriels. Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et recyclés de façon appropriée conformément aux réglementations locales. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

