



## 2.0 Casse multimediali da scrivania



### Manuale d'uso

83172

Gli altoparlanti per desktop 2.0 ednet sono il complemento perfetto del vostro notebook o PC. Grazie al suono stereo pulito e potente degli altoparlanti, l'ascolto con i vostri dispositivi multimediali diventerà un'esperienza coinvolgente. Grazie al design moderno e compatto, gli altoparlanti per desktop 2.0 Multimedia si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. Gli altoparlanti sono alimentati tramite l'interfaccia USB del vostro apparecchio. Potete scegliere se utilizzare la porta sul dispositivo o un adattatore di ricarica USB per un'alimentazione locale. Il controllo del volume è eseguito, oltre che attraverso il solito controllo tramite PC o notebook, direttamente sul cavo dello stesso altoparlante.

### Caratteristiche principali:

- 1 Facili da trasportare e utilizzare.
- 2 Design con comandi ergonomici e controllo del volume ancora più intuitivo.

3 Design classico perfetto per notebook, con amplificatore di potenza attivo integrato, toni smussati, altoparlante con configurazione 2.0 e gamma completa di suoni e bordi in gomma. L'unità magnetica a doppia traccia da 2 pollici è dotata di driver da 5 V, per un suono godibile quanto quello di prodotti simili di dimensioni maggiori.

### **Specifiche del prodotto:**

RMS:	2 x 3 W
Resistenza:	4ohm* 2
Frequenza di risposta:	40 HZ – 20 KHZ
Rapporto segnale-rumore:	≥60 dB
Sensibilità di ingresso:	600±100 mV
Distorsione:	≤ 0,3%
Dimensioni del prodotto:	72 x 82 x 78 mm
Peso del prodotto:	370 g

### **Contenuto della confezione:**

- Altoparlante multimediale 2.0 da scrivania
- Manuale dell'utente

### **Utilizzo:**

- 1 Collegare l'altoparlante all'alimentazione come illustrato nello schema dei collegamenti
  - 2 Regolare il volume facendo scorrere il cursore verso l'alto per alzarlo e verso il basso per diminuirlo, fino a trovare un livello soddisfacente
  - 3 Per scollegare l'altoparlante, spegnere l'alimentazione e staccare lo spinotto
- Schema delle connessioni dell'altoparlante:

 <p>Passo 1: Prendere la chiavetta USB</p>	 <p>Passo 2: Prendere lo spinotto audio</p>	 <p>Passo 3: Collegare la chiavetta USB e lo spinotto audio al computer</p>
 <p>Passo 4: Accertarsi di collegare correttamente</p>	 <p>Passo 5: Riprodurre la musica</p>	

Può essere collegato a un PC, laptop, telefono cellulare, lettore MP3, iPod, iPad e altri dispositivi di ingresso audio

### Note:

1. Quando si desidera scollegare il dispositivo, scollegare prima la fonte di alimentazione e accertarsi che la corrente sia disattivata, al fine di prevenire danni all'altoparlante.
2. Verificare che i cavi siano stato collegati correttamente in caso di rumori o audio debole o assente.