



## Altavoces multimedia de escritorio 2.0



### Manual 83172

Los altavoces multimedia de escritorio 2.0 de Ednet son un accesorio perfecto para el ordenador o portátil. Sus sistemas de audio le proporcionarán una verdadera sensación de sonido a través del pleno y nítido sonido estéreo de los altavoces. Los altavoces multimedia de escritorio 2.0 se adaptan a cualquier entorno gracias a su diseño compacto y actual. Los altavoces obtienen la energía a través de la interfaz USB de su dispositivo. Puede elegir entre conectarlos a su dispositivo o utilizar un adaptador de carga USB para la fuente de alimentación local. Puede regular el volumen tanto con el control de volumen habitual de su ordenador o portátil o directamente en el cable de los altavoces.

#### **Características funcionales:**

- 1 Cómodas de transportar y fáciles de usar.
- 2 Diseño ergonómico, cómodo manejo y ajuste conveniente del volumen.

3 Su diseño clásico combina con los ordenadores portátiles, pura calidad, amplificador activo de potencia integrado, redondeadas y de dulce aspecto, configuración de 2 pulgadas de banda completa, goma rodeando las bocinas, hermosa apariencia, robusta unidad magnética de doble pista de dos pulgadas, según norma 5 V de corriente, el efecto de sonido puede ser tan bueno como el de productos similares de mayores dimensiones.

### **Especificaciones del producto:**

Potencia RMS:	3,0 W cada uno de los 2 altavoces
Ohmios:	4ohm* 2
Respuesta de Frecuencia:	40 Hz--20 KHz
Relación señal/ruido:	≥ 60 dB
Sensibilidad de entrada:	600±100mV
Distorsión:	≤0,3%
Tamaño del producto:	72 x 82 x 78 mm cada altavoz
Peso del producto:	370 g

### **Contenido del Paquete:**

- Altavoces multimedia de escritorio 2.0
- Manual de usuario

### **Modo de empleo:**

- 1 Por favor, conecte los altavoces a la fuente de alimentación como se muestra en el diagrama de conexión
- 2 Ajuste y controle el volumen mediante la perilla, para subir el volumen deslícela hacia arriba y para bajarlo deslícela hacia abajo. Ajuste para obtener los mejores efectos de sonido que le satisfagan.
- 3 Si los altavoces están inactivos, por favor coloque el interruptor de alimentación en la posición de apagado y luego desconecte el conector

Diagrama de conexión de los altavoces:

 <p>Paso 1: Tome el conector USB</p>	 <p>Paso 2: Tome el conector de audio</p>	 <p>Paso 3: Conecte el conector USB y el conector de audio al ordenador</p>
 <p>Paso 4: Conéctelos correctamente</p>	 <p>Paso 5: Reproduzca la música</p>	

Se pueden conectar a un ordenador, un ordenador portátil, un teléfono móvil, un iPod, un iPad, un reproductor MP3 u otro dispositivo de entrada de audio

### Aspectos a atender:

1. Al conectar o desconectar los altavoces, primero debe desconectar la línea de alimentación USB y asegurarse de que la fuente de alimentación esté apagada. De otro modo, los altavoces podrían dañarse
2. Compruebe que todos los cables estén conectados correctamente y evitar así una conexión defectuosa, que exista un ruido desfavorable o que los altavoces no reproduzcan sonido