



Mini subwoofer de système audio 2.1



Guide d'utilisation 83173

Le système sonore mini caisson de basses 2.1 ednet offre un son riche et cristallin grâce à ses 2 satellites d'une puissance de sortie de 3 W (RMS) respectivement et au caisson de basses de 5 W (RMS). L'alimentation électrique est effectuée par branchement USB à l'ordinateur, à l'ordinateur portable, à l'adaptateur de charge USB, etc. Le volume et la basse sont réglés au moyen de régulateurs situés à l'avant du caisson de basses. Une LED située à l'avant signale la possibilité d'utilisation. Le design simple et moderne convient parfaitement à chaque ambiance.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Qualité sonore pure, graves puissantes
- Bouton de charge frontale, le réglage du volume est plus simple et plus rapide
- Vous pouvez les connecter à un ordinateur portable/téléphone portable/Lecteur MP3 ... et obtenir une excellente qualité sonore pour reproduire de la musique et des contenus multimédia

Caractéristiques du produit :

Puissance effective :	2 x 5W+ 3W
Réponse en fréquence :	100 Hz - 20 KHZ
Impédance :	4 ohm+ 4ohm* 2
Taille du subwoofer (L*P*H) :	102 x 122 x 135 mm
Taille du satellite (L*P*H) :	66 x 63 x 80 mm

Contenu de l'emballage :


- 1 x Subwoofer
- 2 x Enceinte
- Guide d'utilisation
- Câbles de connexion USB et auxiliaire

Guide d'utilisation :

Branchez l'enceinte comme illustré par schéma de connexion


1. Connectez l'enceinte aux satellites
 2. Branchez l'enceinte comme illustré par schéma de connexion
 3. Tournez le bouton de volume du subwoofer vers la gauche pour augmenter le volume et vers la droite pour le diminuer ; réglez les effets sonores selon vos préférences !
 4. Éteignez et débranchez les enceintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Schéma de connexion des enceintes :

1




Connectez l'enceinte aux satellites

2




Connecteur USB pour l'alimentation, connecteur 3,5mm pour l'audio

3



Réglage du volume



Vous pouvez les connecter à un PC, ordinateur portable, téléphone portable, Lecteur MP3, iPod, iPad etc.

Appareil d'entrée audio

Comment connecter :

1. Pour éviter d'endommager les enceintes, débranchez le câble d'alimentation USB d'abord lors de la connexion/déconnexion
2. Les lignes de signal d'entrée audio pour s'assurer que la connexion est correcte
3. Tout le câblage pour s'assurer que la connexion est correcte, non desserrée, non silencieuse et pas de bruit anormal

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

