

ednet.

Портативная акустическая система 2.1 с сабвуфером



Руководство 83173

Звуковая система 2.1 мини-сабвуфер ednet с 2 колонками с выходной мощностью по 3 Вт (RMS) и мини-сабвуфером 5 Вт (RMS) обеспечивают превосходное гармоничное звучание. Электропитание осуществляется через разъем USB ноутбука, ПК, зарядного устройства USB и т.п. Настройка громкости и уровня низких частот осуществляется с помощью регулятора на передней панели сабвуфера. Светодиодный индикатор на передней панели показывает готовность к использованию. Лаконичный современный дизайн превосходно подходит к любому интерьеру.

Особенности и функции:

- Чистый звук, глубокий бас
- Удобное управление громкостью и басом на передней панели
- Прекрасно подходит для работы с ноутбуком, мобильным телефоном, MP3-плеером. Обладает превосходным качеством звука для воспроизведения музыки и мультимедийного видео

Технические характеристики устройства:

Эффективная мощность:	5 Вт + 3 Вт * 2
Частотная характеристика:	100 Гц - 20 кГц
Сопротивление:	4 ohm+ 4ohm* 2
Размеры сабвуфера (Ш*Г*В):	102*122*135 мм
Размеры динамика (Ш*Г*В):	66*63*80 мм

Комплектация:


- Сабвуфер, 1 шт.
- Динамик, 2 шт.
- Руководство пользователя
- Кабели USB и AUX

Инструкция по эксплуатации:

Подключите динамики к питанию, как показано на схеме подключения.


1. подключите динамики к сабвуферу
 2. Подключите динамики к питанию, как показано на схеме подключения.
 3. Регулятор громкости располагается на передней панели сабвуфера. Чтобы увеличить громкость, поверните регулятор вправо, чтобы уменьшить - влево. Отрегулируйте уровень громкости в соответствии с вашими звуковыми предпочтениями!
 4. Если динамики не будут использоваться продолжительное время, нажмите на кнопку выключения и отсоедините питание
- Схема подключения акустической системы:

1




Подключите динамики к сабвуферу

2




Подключите штекер USB и аудиоштекер 3,5 мм к компьютеру

3



Отрегулируйте громкость



Акустическую систему можно подключать к компьютеру, ноутбуку, мобильному телефону, MP3-плееру, IPOD, IPAD и другим устройствам с аудиоразъемом.

Инструкция по подключению:

1. При отключении сначала отсоедините USB-кабель питания и убедитесь, что питание выключено, иначе это может привести к повреждению динамика.
2. Убедитесь в правильном подключении звукового кабеля к аудиоразъему.
3. Убедитесь в надлежащем подключении всех соединений. Подключенные динамики должны проигрывать музыку и не должны издавать посторонних звуков.