




4-Poorts USB 2.0 Aangedreven Hub



**Handleiding
85021**

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

Uw nieuwe hub zal met de volgende onderdelen worden geleverd:

- Energiebesparende 4-Poorts USB 2.0 Hub
- Dubbel Geïsoleerde USB-kabel
- AC-stroomadapter
- Gebruikshandleiding

SYSTEEMVEREISTEN:

Verifieer a.u.b. dat u aan alle systeemvereisten voldoet, om moeilijkheden tijdens installatie te voorkomen:

PC & Mac[®] Computer Compatibel werkt met:

- Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7 en Windows[®] 8 besturingssystemen
- Mac OS X[®] 10.3 en hoger
- Een beschikbare USB-poort

SPECIFICATIES:

- USB-interface

INSTALLATIE:

Voor Alle Besturingssystemen


OPMERKING:

De afbeeldingen weergegeven in deze Gebruikshandleiding dienen slechts ter referentie. Uw computer of product kan er ietwat anders uitzien.

OPMERKING:

Als u meer dan één USB-apparaat gelijktijdig op uw USB-hub aansluit, raden wij u aan de meegeleverde Stroomadapter met uw USB-hub te gebruiken, zodat de USB-apparaten aangesloten op uw USB-hub van voldoende stroom worden voorzien.

- Steek de meegeleverde Stroomadapter in een beschikbaar stopcontact.
- Sluit de Stroomadapter aan op uw USB-hub. Schakel uw USB-hub in, de LED-indicator op uw hub zal oplichten om aan te geven dat deze is ingeschakeld.



- Schakel uw computer in.
- Steek de USB-stekker van uw hub in een beschikbare USB-poort op uw computer.



- Uw computer zal de vereiste drivers automatisch vinden en installeren.
- Uw nieuwe hub is nu gereed voor gebruik.

USB-APPARATUUR VEILIG VERWIJDEREN:

Om mogelijk verlies van gegevens en/of beschadigde hardware te voorkomen, moet u het USB-apparaat veilig van uw computer loskoppelen, ga hiervoor als volgt te werk:

OPMERKING:

De schermopname hieronder is genomen onder Windows® XP, uw scherm kan verschillen maar biedt dezelfde opties op basis van het Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 of Windows® 8 besturingssysteem dat u gebruikt.

- Verifieer dat uw USB-geheugenapparaat niet in gebruik is en dat er geen activiteit is tussen uw computer en uw USB-apparaat.
- Klik op het icoontje “**Hardware Veilig Verwijderen**” op de systeembalk van uw bureaublad.



- Selecteer het los te koppelen USB-geheugenapparaat in de lijst.



- Er zal na enkele seconden een bericht verschijnen waarin u wordt geïnformeerd dat het nu veilig is uw USB-apparaat van uw computer los te koppelen.



- U kunt uw USB-geheugenapparaat nu veilig van uw computer loskoppelen.