




Concentrateur 4 ports USB 2.0 avec alimentation



**Manuel
85021**

CONTENU DU COFFRET :

Voici les articles qui vous seront livrés avec nouveau concentrateur :

- Concentrateur 4 ports USB 2.0 avec économie d'énergie
- Câble USB à double isolation
- Adaptateur secteur
- Guide d'utilisation

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME :

Veillez à satisfaire toutes les exigences du système ci-dessous pour éviter des problèmes lors de l'installation :

Ordinateurs compatibles PC ou Mac[®] fonctionnant sous :

- Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7 ou Windows[®] 8
- Mac OS X[®] 10.3 ou version ultérieure
- Avec un port USB disponible

SPECIFICATIONS :

- Interface USB

INSTALLATION :

Pour tous les systèmes d'exploitation


REMARQUE :

Les images du présent manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Votre ordinateur ou produit peut être légèrement différent.

REMARQUE :

Si vous n'allez pas connecter en même temps plus d'un appareil USB à votre concentrateur USB, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni afin d'assurer suffisamment de puissance aux appareils USB connectés.

- Branchez l'adaptateur secteur fourni dans une prise de courant.
- Connectez l'adaptateur secteur à votre concentrateur USB. En allumant le concentrateur USB, le voyant s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension.



- Allumez votre ordinateur.
- Insérez le connecteur USB du concentrateur dans un port USB disponible de l'ordinateur.



- L'ordinateur détectera et installera automatiquement les pilotes nécessaires.
- Le nouveau concentrateur est maintenant prêt à l'emploi.

RETRAIT DE PERIPHERIQUES USB EN TOUTE SECURITE :

Pour éviter toute perte de données et/ou endommagement du matériel, vous devez retirer votre périphérique USB de votre ordinateur en toute sécurité, en respectant les instructions ci-dessous :

REMARQUE :

Voici des captures d'écran sous Windows® XP, mais votre écran peut être différent, selon les options du système d'exploitation que vous utilisez : Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 ou Windows® 8.

- Assurez-vous qu'aucune activité n'est en cours entre votre ordinateur et votre dispositif de stockage USB.
- Cliquez sur l'icône « **Retirer le matériel en toute sécurité** » de la barre de notification système.



- Sélectionnez dans la liste, le dispositif de stockage USB que vous souhaitez retirer.



- Tout de suite après, un message s'affiche vous informant que vous pouvez retirer votre dispositif USB de l'ordinateur.



- Vous pouvez alors retirer votre dispositif de stockage USB de votre ordinateur.