


ednet.

4-Baęlantı Noktalı USB 2.0 Hub



**Kullanma Kılavuzu
85021**

PAKET İÇERİĞİ:

Yeni hub'ınız aşağıdaki öğelerle birlikte gönderilir:

- Enerji Tasarruflu 4-Bağlantı Noktalı USB 2.0 Hub
- Çift Yalıtımlı USB Kablosu
- AC Elektrik Adaptörü
- Kullanım Kılavuzu

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Kurulum esnasındaki zorlukları önlemek için lütfen tüm sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun:

Bilgisayar ve Mac® Bilgisayar Uyumlu:

- Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 ve Windows® 8 işletim sistemleri
- Mac OS X® 10.3 ve Daha Üst Versiyonu
- Kullanılabilir Bir USB Bağlantı Noktası

ÖZELLİKLER:

- USB Ara Birimi

KURULUM:

Tüm İşletim Sistemleri İçin


NOT:

Bu Kullanma Kılavuzunda yer alan resimler sadece görsel örnek amaçlıdır. Bilgisayarınız veya ürününüz biraz farklı görünebilir.

NOT:

USB Hub'ınıza aynı anda birden fazla USB cihazı bağlıyorsanız bağlı olan USB cihazlarına yeterli gücü sağlamak için ürünle birlikte verilen GÜÇ Adaptörünü kullanmanız önerilir.

- Ürünle birlikte verilen Güç Adaptörünü bir elektrik prizine takın.
- Güç Adaptörünü USB Hub cihazınıza takın. USB Hub'ınızı açın, hub'ınızın üzerindeki LED gösterge, elektrik geldiğini göstermek üzere yanar.



- Bilgisayarınızı açın.
- Hub'ınızın USB konektörünü bilgisayarınızdaki uygun USB bağlantı nokrasına takın.



- Bilgisayarınız gerekli sürücülerini otomatik olarak algılar ve yükler.
- Yeni Hub'ınız artık kullanılmaya hazırdır.

USB CİHAZLARININ GÜVENLİ OLARAK ÇIKARILMASI:

Herhangi bir veri kaybını ve/veya donanım hasarını önlemek için USB cihazını bilgisayarınızdan güvenli şekilde çıkarmalısınız lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

NOT:

Aşağıdaki ekran görüntüsü Windows® XP işletim sistemi altında alınmıştır kullandığınız Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 ve Windows® 8 işletim sistemine bağlı olarak ekranınız farklı görünebilir ancak aynı seçeneklere sahiptir.

- USB depolama cihazınızın kullanılmadığından ve bilgisayarınız ile USB cihazınız arasında etkinlik olmadığından emin olun.
- Dizüstü bilgisayarınızda sistem tepsisindeki “**Donanımı Güvenle Kaldır**” simgesine tıklayın.



- Listedenden kaldırmak istediğiniz USB bellek cihazını seçin.



- Birkaç saniye sonra USB cihazınızın bilgisayarınızdan kaldırmanın güvenli olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenir.



- Şimdi USB cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli çıkarabilirsiniz.