


**ednet.**

## **7-Poorts USB 2.0 Aangedreven Hub**



**Handleiding**  
85022

## INHOUD VAN DE VERPAKKING:

Uw nieuwe hub zal met de volgende onderdelen worden geleverd:

- Energiebesparende 7-Poorts USB 2.0 Hub
- Dubbel Geïsoleerde USB-kabel
- 5 V 3,5 A AC Stroomadapter
- Gebruikshandleiding

## SYSTEEMVEREISTEN:

Verifieer a.u.b. dat u aan alle systeemvereisten voldoet, om moeilijkheden tijdens installatie te voorkomen:

PC & Mac<sup>®</sup> Computer Compatibel werkt met:

Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista, Windows<sup>®</sup> 7 en Windows<sup>®</sup> 8/8.1 besturingssystemen

Mac OS X<sup>®</sup> 10.3 en hoger

Een beschikbare USB-poort

## SPECIFICATIES:

- USB-interface


## INSTALLATIE:

### Voor Alle Besturingssystemen

**OPMERKING:** De afbeeldingen weergegeven in deze Gebruikshandleiding dienen slechts ter referentie. Uw computer of product kan er ietwat anders uitzien.

**OPMERKING:** Als u meer dan één USB-apparaat gelijktijdig op uw USB-hub aansluit, raden wij u aan de meegeleverde Stroomadapter met uw USB-hub te gebruiken, zodat de USB-apparaten aangesloten op uw USB-hub van voldoende stroom worden voorzien.

- Steek de meegeleverde Stroomadapter in een beschikbaar stopcontact.
- Sluit de Stroomadapter aan op uw USB-hub. Schakel uw USB-hub in, de LED-indicator op uw hub zal oplichten om aan te geven dat deze is ingeschakeld.



- Schakel uw computer in.



- Steek de USB-stekker van uw hub in een beschikbare USB-poort op uw computer.
- Uw computer zal de vereiste drivers automatisch vinden en installeren.
- Uw nieuwe hub is nu gereed voor gebruik.

## USB-APPARATUUR VEILIG VERWIJDEREN:

Om mogelijk verlies van gegevens en/of beschadigde hardware te voorkomen, moet u het USB-apparaat veilig van uw computer loskoppelen, ga hiervoor als volgt te werk:

**OPMERKING:** De schermopname hieronder is genomen onder Windows® XP, uw scherm kan verschillen maar biedt dezelfde opties op basis van het Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 of Windows® 8/8.1 besturingssysteem dat u gebruikt.

- Verifieer dat uw USB-geheugenapparaat niet in gebruik is en dat er geen activiteit is tussen uw computer en uw USB-apparaat.
- Klik op het icoontje “**Safely Remove Hardware**” (Hardware Veilig Verwijderen) op de systeembalk van uw bureaublad.



- Selecteer het los te koppelen USB-geheugenapparaat in de lijst.



- Er zal na enkele seconden een bericht verschijnen waarin u wordt geïnformeerd dat het nu veilig is uw USB-apparaat van uw computer los te koppelen.



- U kunt uw USB-geheugenapparaat nu veilig van uw computer loskoppelen.