


**ednet.**

## **Concentrador USB 2.0 alimentado de 7 puertos**



**Manual  
85022**

## CONTENIDO DEL PAQUETE:

Su nuevo concentrador se enviará con los siguientes elementos:

- Concentrador USB 2.0 de 7 puertos y bajo consumo
- Cable USB doble aislado
- Adaptador de corriente CA de 5 V 3,5 A
- Manual del usuario

## REQUISITOS DEL SISTEMA:

Por favor, asegúrese de cumplir todos los requisitos del sistema descritos a continuación para evitar dificultades durante la instalación:

Compatible con ordenadores PC y Mac<sup>®</sup>, funciona con:

Sistemas operativos Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista, Windows<sup>®</sup> 7 y Windows<sup>®</sup> 8/8.1

Mac OS X<sup>®</sup> 10.3 y superior

Un puerto USB disponible

## ESPECIFICACIONES:

- Interfaz USB


## INSTALACIÓN:

### Para todos los sistemas operativos

**NOTA:** Las imágenes mostradas en este manual de usuario sólo tienen fines de demostración. Su ordenador o producto puede tener un aspecto ligeramente distinto.

**NOTA:** Si va a conectar al mismo tiempo más de un dispositivo USB a su concentrador USB, se recomienda que utilice el adaptador de alimentación incluido con su concentrador USB para suministrar la energía suficiente a los dispositivos USB conectados a su concentrador USB.

- Conecte el adaptador de alimentación incluido a una toma de corriente disponible.
- Conecte el adaptador de alimentación a su concentrador USB. Encienda su concentrador USB; el LED indicador de su concentrador se iluminará para indicar que está alimentado.



- Encienda su ordenador.



- Conecte el conector USB de su concentrador a un puerto USB libre de su ordenador.
- Su ordenador detectará e instalará automáticamente los controladores necesarios.
- Su nuevo concentrador ya está listo para utilizarse.

## EXTRACCIÓN SEGURA DE LOS DISPOSITIVOS USB:

Para evitar pérdida de datos y/o daños en el hardware, debe extraer de forma segura su dispositivo USB de su ordenador; por favor, siga estas instrucciones:

**NOTA:** Las capturas de pantalla pertenecen a Windows® XP, su pantalla puede tener un aspecto diferente pero con las mismas opciones, dependiendo del sistema operativo que utilice, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 y Windows® 8/8.1.

- Asegúrese de que su dispositivo de almacenamiento USB no esté en uso y de que no haya actividad entre su ordenador y su dispositivo USB.
- Haga clic en el icono **“Safely Remove Hardware”** (Quitar hardware con seguridad) en el área de notificaciones de su sistema de su escritorio.



- Seleccione de la lista el dispositivo de almacenamiento USB que desee extraer.



- Tras unos segundos, aparecerá un mensaje informándole de que ya es seguro extraer su dispositivo USB de su ordenador.



- Ahora puede desconectar de su ordenador de forma segura su dispositivo de almacenamiento USB.