

Cyber Clean Home & Office

A unique and revolutionary cleaning compound which has been specifically developed for cleaning gaps. It absorbs dust and dirt particles and eradicates germs.

Eine einzigartige und revolutionäre Reinigungsmasse, die speziell für die Reinigung von Zwischenräumen entwickelt wurde. Staub und Schmutzpartikel werden absorbiert und Keime eliminiert.

Un composé nettoyant unique et révolutionnaire qui a été spécialement étudié pour nettoyer dans les coins. Cela absorbe la poussière, la saleté et élimine les bactéries.

Millions of satisfied customers throughout the world since 2010!



New cup
Item nr. 46215
160g



Zip bag
Item nr. 46197
80g




Pop-up cup
Item nr. 46200
145g

Harmful fungi and bacteria are commonly found between the keys of computer keyboards, mobile and fixed phones, digital cameras, printers and photocopiers. In the household, we are also in daily contact with harmful bacteria. Cyber Clean protects you and your family from these harmful germs. By regularly removing dust with Cyber Clean you can also extend the product lifetime of your appliances.



Press it on and
the dirt is gone!



Cyber Clean is very simple to use and highly efficient! Just press it on the area you want to clean and pull it off again. All dirt particles will be trapped inside the compound. Thereby also disgusting microorganisms living inside the cracks and cavities of your device will be effectively eliminated.

Cyber Clean ist einfach anzuwenden und äusserst effizient! Drücken Sie die Masse einfach auf den zu reinigenden Bereich und ziehen Sie diese wieder ab. Alle Schmutzpartikel werden in Cyber Clean sicher eingeschlossen. Dabei werden auch abtossende Mikroorganismen, die in den Ritzen und Spalten Ihrer Geräte leben, wirksam eliminiert.

Cyber Clean est très facile à utiliser et vraiment efficace ! Il suffit simplement de presser la pâte dans les endroits que l'on veut nettoyer puis de la retirer. Toutes les saletés sont retenues dans ce composé nettoyant. Ainsi tous les micro-organismes vivants qui se trouvent à votre insu dans ces fentes seront totalement éliminés.

Krankheitserreger befinden sich häufig zwischen den Tasten von Computern, Handys, Telefonen, Digitalkameras, Druckern und Kopierern. Auch im Haushalt kommen wir täglich mit schädlichen Bakterien in Berührung. Cyber Clean schützt Sie und Ihre Familie vor diesen gesundheitsgefährdenden Keimen. Durch die regelmäßige Entfernung von Schmutzpartikeln mit Cyber Clean kann sich die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängern.

De la moisissure et des bactéries nuisibles pour la santé sont souvent retrouvées au bureau, sur les claviers des ordinateurs, des téléphones portables et fixes, les photocopieurs et les imprimantes. A la maison également, on les retrouve sur la télécommande, la télé, l'appareil photo, la caméra. Cyber Clean vous protège, ainsi que votre famille et vos collègues, de ces germes nuisibles. Grâce à Cyber Clean, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos appareils en les nettoyant en toute sécurité.



You can reuse Cyber Clean several times until it changes color.

Sie können Cyber Clean viele Male wiederverwenden bis sich die Masse verfärbt.

Vous pouvez utiliser votre composé plusieurs fois, jusqu'à ce que sa couleur change.