



# Universele USB-C notebooklader, 60W



**Handleiding**  
DA-10192

## Producteigenschappen


1. De 60W universele USB-C stroomadapter maakt gebruik van het protocol USB PD2.0 en garandeert een snel oplaadproces thuis, op kantoor of onderweg.
2. De stroomadapter is dankzij de USB-C poort perfect compatibel met USB-C apparatuur zoals: Apple MacBook 12", Google Chrome Book, Dell, HP, Acer, Xiaomi en andere apparatuur met een USB-C connector.
3. De USB-A poort met intelligente IC kan worden gebruikt voor het opladen van smartphones, tablets, camera's, hoofdtelefoons, luidsprekers, GPS, enz.
4. Ultradun ontwerp, 17mm dik, licht en draagbaar.
5. AC-invoer 100-240 V wereldwijd compatibel.
6. Intelligente meervoudige beveiligingsfunctie tegen overstroom, overspanning, kortsluiting en overtemperatuur.

## Productspecificaties

Model:	DA-10192
Ingang:	AC 100-240V 1,5A 50/60Hz
Uitgang 1:	USB-C poort DC 5V/9V/15V/20V 3A (MAX)
Uitgang 2:	USB-A poort DC 5V 2A (MAX)
Stroomaansluiting:	60W max.
Selectie uitgangsspanning:	Automatisch
Afmetingen:	114 x 70 x 17mm
Nettogewicht:	164g

\* Alle vermelde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.


## Productdiagram



## Inhoud van de verpakking

1. Adapterbehuizing
2. AC-voedingskabel
3. USB-C USB-kabel
4. Gebruikshandleiding

## Gebruiksaanwijzingen



1. Sluit de AC-ingangskabel in de AC-ingangspoort van uw adapter.
2. Steek het andere uiteinde van de AC-ingangskabel in het stopcontact.
3. Steek het ene uiteinde van de USB-C kabel in de USB-C uitgangspoort van de adapter en het andere uiteinde van de USB-C kabel in de voedingspoort van uw laptop.
4. Wanneer de stroomadapter correct is aangesloten en aangedreven, zal de LED-stroomindicator op de adapter inschakelen.



### **Opmerkingen:**

Lees deze handleiding en de instructies aandachtig voor gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onjuist of roekeloos gebruik.

## **Belangrijke veiligheidsinformatie**

Deze veiligheidsrichtlijn is er om u te helpen uw adapter veilig te bedienen, om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en het risico op brand, elektrische schok of letsel te verminderen.

1. Oefen geen kracht uit op het snoer.
2. Trek nooit aan het snoer.
3. Sluit geen omwonden snoer aan op de voeding.
4. Plaats het snoer of het apparaat niet in de buurt van verwarmingselementen.
5. Buig het profiel of de pennen van de stekker niet.
6. Als u een vreemd geluid, rook of vreemde geur waarneemt, trek de kabel dan onmiddellijk uit de stekker.
7. Niet uit elkaar halen (dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken)
8. Plaats geen scherpe voorwerpen in de ventilatie-opening van het product (dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken)
9. Zorg ervoor dat het product stevig in de stekker steekt.
10. Gebruik geen beschadigde kabel. (Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken)
11. Plaats het product niet op een bed, in een tas of in een kast die niet goed geventileerd is.
12. Reinig het product met zachte stof, niet met een natte mop. (Water kan een elektrische schok veroorzaken)
13. Houd de stekker en het stopcontact schoon (vuil kan kortsluiting en brand veroorzaken)
14. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
15. Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen. (Dit kan een elektrische schok veroorzaken)
16. Trek de stekker uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt. (Het kan warm worden, brand en elektrische schokken veroorzaken)