




BLUETOOTH "STEREO BASS" HD LUIDSPREKER



**Snel installatiegids
DA-10292 & DA-10293**

De Digitus Bluetooth “Stereo Bass” HD luidspreker DA-10292/DA-10293 is een luidspreker van hoge kwaliteit die het streamen van draadloze muziek en mobiele telefoon A2DP-functie ondersteunt. Het ondersteunt ook AAC en apt-X optie codec voor A2DP-functie. Na het verbinden met de DA-10292/DA-10293 via een Bluetooth USB- audio-dongle of audio-adapter, kan de gebruiker in de streaming-modus naar muziek luisteren. Het is perfect als een uitbreiding voor uw thuisentertainmentstelsel.

1 Luidsprekerfuncties



Toetsenfuncties

Locatie	Toetsen	Functie
	Volume omhoog	Volume omhoog (ingedrukt houden voor vooruit)
	Volume omlaag	Volume-omlaag (ingedrukt houden voor achteruit)
	MFB-toets (Multifunctionele toets):	Voeding Aan/Uit/Afspelen/Pauze/Koppelen-functie

LED-indicatoren

Kleur	Status van de LED	Functie
Blauw	De blauwe status-LED brandt constant	Stand-by (geen verbinding)
	De blauwe status-LED knippert	Gekoppeld
	De blauwe status-LED en rode oplaad-LED knipperen	Koppelmodus
Rood	De rode oplaad-LED knippert langzaam	Batterij bijna leeg
	De rode oplaad-LED brandt constant	Opladen (de LED gaat uit wanneer het opladen is voltooid.)

2 Uw luidspreker opladen

Na het openen van de verpakking, zorg ervoor om de luidspreker voor ten minste 3 uur volledig op te laden. De rode LED zal tijdens het opladen constant branden. De LED gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de rode LED knipperen. De batterij zal binnen 2 uur volledig opgeladen zijn.

3 Uw luidspreker in- of uitschakelen

Druk op en houd de “MFB”-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de audio-luidspreker in te schakelen. Wanneer de audio-luidspreker wordt ingeschakeld, zal de blauwe LED 3 keer knipperen en hoort u een stijgende toon. Wanneer de audio-luidspreker al ingeschakeld is, druk op en houd de “MFB”-toets ongeveer 3 - 4 seconden ingedrukt om de audio-luidspreker uit te schakelen. Wanneer de audio-luidspreker wordt uitgeschakeld zal de rode LED 3 keer knipperen en hoort u een vallende toon.

4 Een apparaat met uw luidspreker koppelen

Koppel de audio-luidspreker met uw Bluetooth mobiele telefoon of andere Bluetooth-apparaten, alleen voor de eerste keer. De audio-luidspreker slaat het gekoppelde apparaat op, dus hoeft u het niet elke keer te koppelen. Om audio-luidspreker in de koppelmodus te schakelen, druk op en houd in de uit-stand de “MFB”-toets gedurende zes seconden ingedrukt en wacht tot de blauwe en rode LED afwisselend knipperen, wat aangeeft dat de luidspreker in de koppelmodus is geschakeld. Bedien uw Bluetooth mobiele telefoon of een

ander Bluetooth-apparaat om de Bluetooth-functie te starten. Zoek de luidspreker “DA-1029-S” op, voer de code “0000” voor het koppelen in. De blauwe LED begint te knipperen, de audio-luidspreker is verbonden.

5 In de aansluitbare modus werken

- Druk op en houd de “MFB” en “Vol-”-toets ingedrukt om het nabij koppelen in te schakelen.

6 In de A2DP-modus werken

- Druk kort op de “MFB”-toets om het afspelen/pauzeren te wisselen;
- Druk kort op de “Vol+” of “Vol-”-toets om het volume aan te passen;
- Druk op en houd de “Vol+”-toets ingedrukt voor de vooruitfunctie;
- Druk op en houd de “Vol-”-toets ingedrukt voor de achteruitfunctie.

7 LED statussen

INSCHAKELEN	De blauwe LED knippert 3 keer
UITSCHAKELEN	De rode LED knippert 3 keer
KOPPELEN	De blauwe en rode LED's knipperen afwisselend
STANDBY-MODUS	De blauwe LED brandt constant
AV ACTIEVE MODUS	De blauwe LED knippert iedere 2 seconden, twee keer
LEGE BATTERIJINDICATIE	De rode LED knippert constant één keer per 2 seconden

8 Problemen oplossen

Als de audio-luidspreker niet werkt, probeer het volgende:

- Controleer of de verbonden apparaten zijn opgeladen en niet bijna leeg zijn;
- Schakel alle apparaten uit en schakel ze vervolgens in de volgorde in zoals in deze handleiding is aangegeven;
- Zorg ervoor dat de apparaten binnen het bereik van 10 meter zijn;
- Zorg ervoor dat de audio-luidspreker is verbonden door te controleren of de blauwe LED knippert.