



YÜKSEK PERFORMANSLI LAZER FARE



KULLANICI KILAVUZU DA-20130

Özellikler:

1. 7 tuşlu: Yazılımla programlanabilir
2. Ergonomik tasarım
3. Lazer sensör: cam yüzeylerde kullanılabilir
4. Ayarlanabilir ağırlık kartuşu
5. Hassasiyet: değiştirilebilir 800dpi / 1600dpi / 3200dpi / 5000dpi
6. Lastik tampon kavrama katar
7. USB ara yüzü Windows 7 / Vista / XP / 2000 uyumludur
8. Yonga seti: AVAGO

Paket içeriği:


1. DA-20130 Yüksek Performanslı lazer fare
2. Hızlı Kurulum Rehberi
3. Ürün Desteği CD ROM

Sistem Gereksinimi:

1. IBM Bilgisayar ya da bağdaşabilir makine
2. Windows 7/Vista/XP/2000
3. USB bağlantı ucu

Nasıl Kullanılır

1. Bu cihazı bir Bilgisayar USB Bağlantı Ucuna bağlayın
2. Gereken hızı ayarlamak için DPI kontak düğmesiyle DPI'ı değiştirin
3. Kişisel ihtiyaçlara göre hareket ettirerek farenin ağırlığını ayarlamak için dört ağırlık kartuşu.



Dört ağırlık kartuşu

Düğme tanımı

1. DPI kontak düğmesi

Düğmeyi kullanarak DPI'ı değiştirmek için (800DPI / 1600DPI / 3200DPI / 5000DPI)

2. 4 DPI seviyesinin 4 göstergesi


800DPI için LED 1
1600DPI için LED 2
3200DPI için LED 3
5000DPI için LED 4

3. 7 programlanabilir tuş

Sol / Sağ / Orta / İleri / Geri / CUS1 / CUS2

CUS 1 tuşu: E-Dokunma tuşu: Web erişimine bağlanmak için hazırlanmıştır

CUS 2 tuşu: E-posta bağlantı tuşu: E-postaya bağlanmak için hazırlanmıştır



Dikkat

1. Lütfen lazer ışın demetlerini doğrudan insan gözüne doğru kullanmayın, ciddi zararlara sebep olabilir.
2. Lütfen bu cihazı kendi başınıza sökmeyi denemeyin, insan davranışı yüzünden meydana gelen hasar.