



## Souris sans fil verticale ergonomique



### Guide d'utilisation DA-20155


La souris sans fil ergonomique Digitus permet de maintenir la position naturelle du bras et de la main, que vous travailliez ou naviguiez pendant des longues périodes. Cette conception à la verticale permet des mouvements plus doux et soulage les articulations. Ainsi, la source des douleurs du bras, des épaules et du dos est combattue comme un effet secondaire. Le revêtement total en caoutchouc empêche la main de glisser, même après de longues périodes de travail. Grâce à la batterie Li-ion rechargeable, il n'y a plus de remplacements fréquents des piles, cela permet d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement. La batterie rechargeable intégrée, avec ses 300 mAh, offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 jours avec une utilisation normale. La souris est dotée de 6 boutons et de trois possibilités de réglage.

Travaillez, surfez et jouez de manière plus saine avec la souris sans fil ergonomique DIGITUS.

## Caractéristiques

1. Batterie Li-ion intégrée rechargeable
2. Sensibilité - 3 résolutions ppp : 800-1200-1600
3. 6 boutons : Gauche, droite, défilement, résolution, avant, arrière
4. Dimensions (LxPxH) : 60 x 77 x 105mm
5. Poids : 95g
6. Portée effective : 10m
7. Tension de fonctionnement : 3,7 V
8. Capacité de la batterie : 300mah
9. Compatible avec : Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
10. Revêtement total en caoutchouc
11. Veille et sortie de veille intelligentes
12. Gamme de fréquences: 2400-2483.5MHz
13. La puissance d'émission: -6.03 dBm (Souris) | -6.10 dBm (Dongle)

## Schéma



## Contenu de l'emballage

- 1 x Souris sans fil verticale ergonomique
- 1 x câble de recharge 3,5"
- 1 x Récepteur nano USB
- 1 x Guide d'utilisation



## Souris optique verticale


C'est une souris pleine de vitalité, d'innovation et présente de nombreux avantages pour la santé. En changeant la manière d'utilisation de votre poignet et vos bras, vous réduisez efficacement la douleur et les sensations pénibles. Le revêtement en huile de caoutchouc permet d'éviter le glissement des doigts moites. Au bureau ou au jeu, l'utilisation de la souris optique verticale est confortable et saine.

## Connexion avec le récepteur USB

Retirez le récepteur de la boîte et l'insérez dans le port USB de votre ordinateur. Avant la première utilisation, positionnez l'interrupteur d'alimentation situé en bas de la souris sur « On » (ALLUMÉ). La connexion de la souris et le récepteur USB se fait automatiquement.

## Éteindre la souris

Lorsque vous n'allez pas utiliser la souris, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur « OFF » (ÉTEINT) pour l'éteindre. Vous pouvez laisser le récepteur USB connecté à l'ordinateur ou le retirer et l'insérer dans la souris verticale.



Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

