



# CONVERTITORE DA USB A SERIALE.



**Guida rapida all'installazione  
Windows 2000/XP**

**DA-70159**


Passo 1: Inserite il CD di driver di questo prodotto nel lettore CD-ROM.

Passo 2: Collegate il dispositivo ad una porta USB libera sul PC, e trovate il wizard del nuovo hardware.


Passo 3: Selezionate "No, not this time", cliccate "Next" per continuare.



Passo 4: Selezionate "Install from a list or specific location (Advanced)", cliccate "Next" per continuare.




Passo 5: Selezionate "Include this location in the search", cliccate "Browse" e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate "Next" per continuare




Passo 6: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo 7: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate "Continue Anyway" per continuare.



Passo 8: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema




Passo 9: Cliccate "Finish" per chiudere il wizard.




Passo 10: Trovate la nuova Hardware


Passo 11: Selezionate “No,not this time”,,cliccate “Next” per continuare.



Passo 12: Selezionate “Install from a list or specific location (Advanced)”,cliccate “Next” per continuare.



Passo13: Selezionate "Include this location in the search", cliccate "Browse" e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate "Next" per continuare



Passo14: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo15: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate "Continue Anyway" per continuare.



Passo 16: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema

Passo17: Cliccate “Finish” per chiudere il wizard.




Passo 18: Trovate la nuova Hardware


Passo 19: Selezionate “No,not this time”,,cliccate “Next” per continuare.



Passo 20: Selezionate “Install from a list or specific location (Advanced)”, cliccate “Next” per continuare.



Passo 21: Selezionate “Include this location in the search”, cliccate “Browse” e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate “Next” per continuare




Passo 22: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo 23: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate “Continue Anyway” per continuare.



Passo 24: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema

Passo 25: Cliccate “Finish” per chiudere il wizard.




Passo 26: Trovate la nuova Hardware


Passo 27: Selezionate “No, not this time”, cliccate “Next” per continuare.



Passo 28: Selezionate “Install from a list or specific location (Advanced)”, cliccate “Next” per continuare.



Passo 29: Selezionate "Include this location in the search", cliccate "Browse" e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate "Next" per continuare




Passo 30: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo 31: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate "Continue Anyway" per continuare.




Passo 32: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema

Passo 33: Cliccate "Finish" per chiudere il wizard.




Passo 34: Trovate la nuova Hardware


Passo 35: Selezionate "No, not this time", cliccate "Next" per continuare.



Passo 36: Selezionate "Install from a list or specific location (Advanced)", cliccate "Next" per continuare.



Passo 37: Selezionate "Include this location in the search", cliccate "Browse" e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate "Next" per continuare




Passo 38: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo 39: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate "Continue Anyway" per continuare.



Passo 40: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema

Passo 41: Cliccate "Finish" per chiudere il wizard.




Passo 42: Trovate la nuova Hardware


Passo 43: Selezionate “No, not this time”, cliccate “Next” per continuare.



Passo 44: Selezionate “Install from a list or specific location (Advanced)”, cliccate “Next” per continuare.




Passo 45: Selezionate "Include this location in the search", cliccate "Browse" e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate "Next" per continuare




Passo 46: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo 47: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate "Continue Anyway" per continuare.



Passo 48: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema

Passo 49: Cliccate "Finish" per chiudere il wizard.




Passo 50: Trovate la nuova Hardware


Passo 51: Selezionate "No, not this time", cliccate "Next" per continuare.



Passo 52: Selezionate "Install from a list or specific location (Advanced)", cliccate "Next" per continuare.



Passo 53: Selezionate "Include this location in the search", cliccate "Browse" e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate "Next" per continuare




Passo 54: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo 55: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate "Continue Anyway" per continuare.



Passo 56: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema

Passo 57: Cliccate "Finish" per chiudere il wizard.




Passo 58: Trovate la nuova Hardware


Passo 59: Selezionate "No, not this time", cliccate "Next" per continuare.



Passo 60: Selezionate "Install from a list or specific location (Advanced)", cliccate "Next" per continuare.



Passo 61: Selezionate “Include this location in the search”, cliccate “Browse” e scegliete il driver per il sistema operativo corrispondente nel CD. Cliccate “Next” per continuare



Passo 62: Ricerca automatica per il driver corrispondente nel CD.

Passo 63: Il software che state installando per questo hardware. Cliccate “Continue Anyway” per continuare.



Passo 64: Il wizard inizierà l'installazione e la copia dei file nel vostro sistema

Passo 65: Cliccate "Finish" per chiudere il wizard.




Passo 66: Il vostro nuovo hardware è installato e pronto all'uso.




Passo 67: Se volete vederlo, cliccate destro su “my computer”, e quindi cliccate “Properties”.



Passo 68: Selezionate “Device Manager” nell’“Hardware” dell’interfaccia “System Properties”, cliccatelo, potete vedere i dispositivi hardware installati sul vostro computer, e fate riferimento allo schema seguente:





Passo 69: Installazione completata.

### Rimuovere i driver:


1. Aprite i driver di questo prodotto, e fate riferimento allo schema sottostante:




2. Cliccate due volte su "FTCLen.exe", apparirà la seguente interfaccia




3. Cliccate “Clean System”, apparirà la seguente interfaccia :



4. Scollegate il dispositivo USB per Serial Converter dal pc · cliccate “ok” apparirà la seguente interfaccia, quindi cliccate “Yes”



Cliccate “No” per disinstallare i driver



5. Quando la disinstallazione è completa, cliccate “Exit” per terminare l'applicazione di disinstallazione.

