



USB 2.0 КАРТРИДЕР MICRO SD/SDHC

Руководство по быстрой установке

Модель: DA-70314-1



Характеристики: Просто вставьте карту Micro SDHC в ридер и подключите его к соответствующему USB порту компьютера. Ридер работает как обычный USB накопитель с дополнительной возможностью увеличения возможностей с помощью Micro SDHC карты.

Спецификации:

- Поддерживает Micro SD и Micro SDHC карты памяти
- Совместим с ПК и Mac
- Поддерживает Windows 7/Vista, XP и Mac OS 10.x или выше
- Вес 2,3г; Размеры: 21мм x 14мм x 6мм

Неисправности и способы устранения: Если картридер не распознается, извлеките его и снова установите, чтобы повторить операцию. Если картридер по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу.

Предостережение: Перед тем, как извлечь карту памяти из картридера убедитесь в том, что передача данных завершена.