



USB 3.0 - VGA GRAFİK ADAPTÖRÜ



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-70450

1. Sürücünün Kurulması

Dikkat: Sağlanan sürücüyü kurmadan önce adaptörü bilgisayarınıza TAKMAYIN.

Sağlanan CD'yi bilgisayarınızın disk sürücüsüne yerleştirdiğinizde, **Otomatik Çalıştır** başlayacaktır. **Otomatik Çalıştır** başlamazsa, sürücü klasöründe **Setup.exe** dosyasını bulup dosyaya çift tıklayın.

Windows Vista® / Windows 7® kullanıcıları için:

- A. Kurma programını çalıştırmak için lütfen **<Run Setup.exe>** ögesine tıklayın.
- B. Bir program kurmayı denediğinizde **User Account Control** iletişim kutusuyla karşılaşırsanız, kurulumu başlatmak için yönetici şifresini girin veya **<Allow>** / **<Yes>** ögesine tıklayın.
- C. **License agreement** sorulacaktır. Sürücü kurulumunu başlatmak için **<I Accept>** düğmesine tıklayın.
- D. Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenirse, yeniden başlatmak için **<Yes>** ya da daha sonra kendiniz başlatmak için **<No>** düğmesine tıklayın.

Windows XP® kullanıcıları için:

- A. **License agreement** sorulacaktır.
Sürücü kurulumunu başlatmak için **<I Accept>** düğmesine tıklayın.
- B. Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenirse, yeniden başlatmak için **<Yes>** ya da daha sonra kendiniz başlatmak için **<No>** düğmesine tıklayın.

2. Bağlantı Kurma


- A. USB 3.0 Ekran Adaptörünü, bir monitöre ve bilgisayara bağlayın. Bu işlem sırasında ekran geçici olarak kararabilir veya yanıp sönebilir.
- B. Adaptör işletim sistemi tarafından algılandığında, sistem tepsisinde hatırlatıcı bir mesaj belirecektir.


3. Ekran Modunu Değiştirme

Adaptöre takılan monitörü kullanmanın birkaç yolu vardır.

Ek monitör, “**Yansıtma modu**”, “**Genişletilmiş mod**” veya bu kısımda anlatıldığı gibi **Birincil** ekran olarak yapılandırılabilir.

Yardımcı program:

- A. **Windows Sistem Tepsisinde** <  (yardımcı program simgesi) > öğesine tıklayın.
- B. Tercih edilen seçeneği belirleyin ve fareyle tıklayın.



Windows yapılandırması:

Fareyi masaüstünde herhangi bir yerde konumlandırıp, sağ tıklayın ve Windows 7®'de <**Screen Resolution**>, Windows Vista®'da **Personalize** > **Display Settings** ya da Windows XP®'de **Properties** > **Settings** öğesini seçin.

