



Корпус для внешнего HDD 2,5 с интерфейсом USB 3.0



Руководство пользователя

(DA-70557)

Предисловие

Благодарим Вас за покупку продукции немецкой марки **DIGITUS**. Сетевая карта Ethernet PCI является лидером среди сетевых адаптеров для ПК в сегменте «цена/качество». В настоящем руководстве приводятся инструкции по установке и настройке сетевой карты. Перед установкой и началом работы, пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство для ознакомления со всеми функциональными возможностями данного изделия.

I. Требования к системе

Базовые требования для установки этого устройства:

Аппаратные требования: ПК или ноутбука

Операционная система: Windows XP/Vista/7

II. Возможности

- ❖ ♦ Установка и извлечение диска без использования винтов
- ❖ ♦ Подходит для 2,5" SATA HDD/SSD
- ❖ ♦ Интерфейс USB 3.0 к SATA, скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
- ❖ ♦ Поддержка Plug and play и «горячей» замены
- ❖ ♦ Питание: от шины USB

III. Содержимое упаковки

Перед использованием данного изделия, проверьте, соответствует ли содержимое упаковки приведенному ниже списку. Если не соответствует, немедленно свяжитесь с продавцом.

- ◇ Один внешний корпус 2,5"
- ◇ Один кабель USB 3.0
- ◇ Одно руководство пользователя

IV. Установка

1. Переведите переключатель в положение [Unlock] и снимите пластиковую крышку
2. Правильно и надежно подключите 2,5" SATA HDD к 22 конт. разъему SATA
3. Надвиньте пластиковую крышку на корпус.
4. Переведите переключатель в положение [Lock]


①



②



③



④



⑤



⑥



V. Установка драйвера

Под Windows XP/Vista/7, система автоматически определит и установит оборудование.

После этого, в правом нижнем углу экрана на тулбаре появится значок 



Поздравляем, теперь все готово к работе!

VI. Питание от шины USB

Обычно, при питании от шины USB 3.0 устройство будет работать нормально; если же ваше устройство подключено PCI-E контроллеру USB 3.0 или Express Card контроллеру USB 3.0, то вам может понадобиться подключение дополнительного источника питания³

VII. Форматирование нового диска

Перед использованием нового жесткого диска, вам необходимо произвести его разметку и форматирование. Для форматирования следуйте описанной ниже процедуре:

- 1) Правым щелчком на **[My Computer]** выберите **[Manager]**
- 2) Система откроет окно "Computer Manager", выберите в его правой части **[Disk Manager]**
- 3) В правом окне под системным диском, появится информация о новом жестком диске, например **[Seagate....]**
- 4) Правым щелчком на новом жестком диске выберите **[Delete Partition]**
- 5) Правым щелчком на новом жестком диске выберите **[New Partition]**
- 6) Правым щелчком на новом жестком диске выберите **[New logical drive]**
- 7) Правым щелчком на новом жестком диске выберите **[Format disk drive]**
- 8) Теперь новый диск отформатирован, он будет виден в Проводнике, и вы сможете его использовать.

VIII. Извлечение внешнего диска

Для отключения устройства от вашего компьютера, проделайте следующие шаги:

1. Нажмите на  значок на рабочем столе вашего компьютера
2. После того, как появится сообщение о безопасном отключении, нажмите кнопку **[Stop]**
3. После появления сообщения о безопасном отключении вашего USB устройства, закройте окно безопасного отключения
4. Отключите устройство и отсоедините USB кабель и, если потребуется, отключите разъем внешнего блока питания

Теперь вы можете безопасно извлечь внешний диск!

Уведомление

Любая информация в этом документе может быть изменена без уведомления. Производитель не несет ответственности и гарантий, относительно содержания этого руководства. Информация, содержащаяся в этом руководстве, предоставляется для общего использования клиентам. Никакая из частей этого документа не может быть воспроизведена или передана в любом виде и любым способом без разрешения производителя. Все имена и торговые марки, использованные в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их владельцев.



Made In China