

USB веб-камера "Easy"



Руководство пользователя
DA-70815 rev.

■ Возможности Как подключить веб-камеру Digitus ■

Предназначена для онлайн чатов, видео и голосовых звонков

(совместима с MSN, Skype, AOL и Yahoo)

Высококачественный датчик изображения с разрешением 300 000 пикселей

Зашелка для простоты крепления

Для использования с ПК и ноутбуками

Простая в использовании, многофункциональная

утилита для веб-камер Digitus

Программная интерполяция до 3.2 мегапикселей при

захвате видео и фото

Запись в MPEG4

Запись изображений в форматах JPEG/BMP

Встроенный цифровой микрофон

Интерфейс USB 2.0 UVC (не требует драйверов)

Windows XP/Vista



■ Технические характеристики веб-камеры Digitus

Датчик 1/6" КМОП VGA

Разрешение датчика 300К пикселей

Разрешение при захвате видео: до 3.2 мегапикселей (с программной интерполяцией)

Формат записи видео MPEG4

Частота кадров при записи видео 30 кадр./сек. (QSIF, QCIF, SIF, CIF, VGA)

15 кадр./сек. (XVGA, 1024x768, 1280x1024)

10 кадр./сек. (1600x1200, 2000x1600)

Разрешение при захвате изображений: до 3.2 мегапикселей (с программной интерполяцией)

Формат записи изображений JPEG, BMP

Объектив: высококачественный объектив

Фокусное расстояние объектива: от 80 мм до бесконечности (ручная фокусировка)

Программные регулировки: яркость, контрастность, насыщенность , четкость, засветка, усиление, цветовая гамма, цветовой тон и т.п.

Автоматическая регулировка: выдержка

Звук: встроенный цифровой микрофон

Интерфейс USB 2.0 UVC (не требует драйверов)

Прилагаемое ПО: программная утилита для веб-камер Digitus Fix8 LE Interactive Web Software

Требуемая ОС: Windows XP/Vista (не требуют установки драйверов!)

Прочее: основание с гибкой защелкой для использования с ПК и ноутбуками



Подключите USB разъем веб-камеры Digitus к гнезду USB вашего компьютера, как показано на рисунке.



Ваш компьютер обнаружит веб-камеру Digitus и установит драйвер. Пожалуйста подождите ...




Ваша веб-камера Digitus установлена и готова к использованию.

Наконец вы сможете запустить любое приложение, например MSN, Skype или программную утилиту Digitus и выбрать DA-70815 в качестве устройства ввода звука и видео. После этого веб-камерой можно будет пользоваться.




Подключите USB разъем веб-камеры Digitus к гнезду USB вашего компьютера, как показано на рисунке.





"next"





Выберите "ins anyway"


Для завершения установки нажмите на кнопку "finish"




Значок программной утилиты веб-камеры Digitus на рабочем столе



Отображение программной утилиты веб-камеры Digitus в меню программ



на кнопку




Фильтр захвата видео

Свойства – Цвет



Свойства – Камера



6

Захват изображений

Свойства – Разрешение



Изменение разрешения записываемого видео (Разрешение видео может быть установлено в основном меню программной утилиты веб-камеры Digitus)

Захват аудио


Свойства – Вход аудио / Настройки микшера



Изменение настроек микрофона

Опции

Основные



В.1: Веб-камера Digitus не работает?

- 0.1.1: Веб-камера Digitus имеет интерфейс USB 2.0 UVC, не требующий драйверов. Для установки вашей веб-камеры следуйте шагам описанным на стр. 3 0.1.2: Для того, чтобы использовать вашу веб-камеру для захвата изображений или видео, на вашем компьютере должна быть установлена программа. Для этой цели вы можете использовать программную утилиту веб-камеры Digitus. (Обратитесь к информации на стр. 3 для то, чтобы узнать, как ее установить). 0.1.3: Если у вас остаются проблемы, то отключите камеру от порта USB вашего компьютера, перезагрузите его и повторите шаги, описанные на стр. 3. 0.1.4: Если проблема не устранена, свяжитесь с центром технической поддержки вашего продавца.
- В.2: Не работает микрофон веб-камеры Digitus?
- O.2.1: Убедитесь в том, что в используемой программе как источник звука выбран цифровой микрофон веб-камеры "Digital Audio Interface".
- 0.2.2: Если у вас остаются проблемы, то отключите камеру от порта USB вашего компьютера, перезагрузите его и повторите шаги, описанные на стр. 2. 0.2.3: Если проблема не устранена, свяжитесь с центром технической поддержки вашего продавца.









