



Caixa para SSD/HDD de 3.5", SATA I-III - USB 3.0



Manual DA-71106

Introdução

Parabéns por comprar esta Caixa de Disco Rígido USB 3.0 Portátil. É uma maneira excelente de tornar um dispositivo de armazenamento em massa leve e portátil, com um disco rígido interno não utilizado que será detetado e instalado automaticamente pelo computador quando for ligado. Dependendo da capacidade do disco utilizado, pode ter ficheiros grandes, executar programas e reproduzir vídeos diretamente a partir dele, graças à sua ligação USB3.0 de elevada velocidade. Também pode utilizar-se como disco de segurança do seu computador ou de outros dispositivos.

Especificação

| | |
|------------------------------|---|
| Interface de transferência | USB 3.0 |
| Velocidade de transferência | 5 Gbps (Máx.) |
| Suporta HDD | Disco rígido de 2,5"/3,5" |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ 65 °C |
| Humidade de funcionamento | 8% ~ 90% |
| Humidade de armazenamento | 5% ~ 95% |
| Sistema operativo | Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10, MAC OS X |

Instalação do Disco Rígido

1. Abra a caixa
2. Coloque o disco rígido dentro da caixa
3. Ligue o cabo SATA ao disco rígido
4. Aperte os parafusos da caixas para fixar o disco rígido no respetivo lugar
5. Aparafuse a caixa
6. Ligue o cabo de alimentação à caixa
7. Ligue o cabo USB à porta USB do dispositivo
8. Quando ligar ao PC ou dispositivo, clique em "O meu computador" e o disco rígido aparecerá.
9. Não necessita de drivers adicionais.

Conteúdo da Embalagem

- 1 x Caixa para SSD/HDD de 3,5", SATA I-III - USB 3.0
- 1 x Adaptador de corrente (12 V/2 A)
- 1 x Chave de parafusos
- 1 x Parafuso
- 1 x Cabo USB 3.0
- 1 x Manual do Utilizador

Requisitos do sistema

Hardware: o computador deve ter uma porta USB

Software: Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10, MAC OS 10.6 ou superior
(Nota: no Windows 98 é necessário instalar primeiro o controlador incluído no CD)

Ligue o cabo USB ao PC.

Clique em “O meu computador” e o disco rígido aparecerá. Deverá aparecer um ícone de uma ficha no canto inferior direito da barra de estado (um disco rígido novo deve ser dividido primeiro em secções com o FDISK, o respetivo ícone aparecerá em seguida e a utilização normal poderá iniciar-se após a formatação).