



BOÎTIER USB M.2 SATA SSD, USB 3.1 GEN2



Guide d'installation rapide

DA-71154

Table des matières

1.	Introduction	3
2.	Caractéristiques	4
3.	Contenu de L'emballage	5
4.	Spécification.....	5
5.	Installation	7
6.	Instructions de formatage pour les disques durs connectés.....	8
7.	Foire aux questions	9

1. Introduction

Le boîtier DA-71154 M.2 SATA SSD offre une solution de stockage puissante et polyvalente pour tous vos besoins en données. Il prend en charge les modules M.2 aux formats 2230, 2242, 2260 et 2280 et est compatible avec une large gamme de disques SSD. Avec une capacité allant jusqu'à 8 To, il offre suffisamment d'espace pour tous vos fichiers et données. Grâce au taux de transfert de données rapide de 6 Gbit/s et à l'interface USB 3.1 Gen 2, rétrocompatible avec USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1, vous pouvez profiter de transferts de fichiers rapides et de performances fluides. La conception plug-and-play permet une installation facile sans réglages compliqués. Le chipset robuste JMS576B garantit des performances fiables et efficaces, tandis que l'indicateur LED intégré permet de surveiller facilement l'état du SSD. Le boîtier durable et élégant en aluminium Pantone 430C offre une excellente dissipation thermique passive. Avec des dimensions compactes de 101x32x10 mm et un poids de seulement 97 g, le boîtier est idéal pour une utilisation mobile et est compatible avec Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android et iOS.

2. Caractéristiques

- Large compatibilité: prend en charge les modules M.2 aux formats 2230, 2242, 2260 et 2280, compatible avec une grande variété de SSD.
- Grande capacité : offre jusqu'à 8 To d'espace de stockage pour tous vos fichiers et données.
- Transfert de données rapide : Taux de transfert de données de 6 Gbps pour des transferts de fichiers rapides et des performances fluides.
- Interface USB 3.1 Gen 2 : Dernière technologie USB avec rétrocompatibilité avec USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1.
- Plug and Play : il suffit de le brancher via USB pour pouvoir l'utiliser immédiatement.
- Prise en charge multi-plateforme: compatible avec Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android et iOS.
- Chipset robuste: chipset JMS576B pour des performances NVMe fiables et efficaces.
- Indicateur d'activité LED: Indicateur LED intégré pour surveiller l'état de votre SSD.
- Durable et élégant: boîtier en aluminium Pantone 430C avec une excellente dissipation passive de la chaleur.
- Design portable: compact et léger avec des dimensions de 101x32x10 mm et un poids de 97 g seulement.

3. Contenu de L'emballage

- Boîtier externe SSD, M.2 - USB-C
- Câble USB (C - A), 25 cm
- Adaptateur USB A vers C
- QIG

4. Spécification

Mini SSD supporté au format	M.2, B+M Key (SATA)
Technologie de stockage supportée	SATA
Capacité maximale prise en charge	8TB
méthode d'installation	sans outils
Taux de transfert de données	6 Gbit/s
Supporte les modules M.2 au format	2230,2242,2260,2280
Clés prises en charge	B+M Key
Norme USB	USB 3.1 Gen2
Rétrocompatible avec USB	3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
Chipset	JMS576B

Indicateur d'activité LED	oui
Boîtier	aluminium
Dissipation de la chaleur	passive
Supporte le Plug & Play	Plug & Play
Alimentation électrique via le port USB	USB-Anschluss
Prend en charge	Win 11,10, 8, 7
	Android / iOS
	macOS, Linux 2.4.x ou supérieur, Google Chrome OS 9.x ou supérieur
température de fonctionnement	5 à 50°C
Température de stockage	-40 à 70°C
Humidité de fonctionnement	5 à 90% (non condensée)
dimensions	101x32x10 mm
poids	97g

5. Installation

1. Appuyez sur le bouton, faites-le glisser vers la gauche (symbole de déverrouillage) et ensuite appuyez vers le bas pour faire glisser le support.



2. Appuyez sur le bouton pour faire glisser le compartiment (tray) hors du boîtier du disque dur et commencez à assembler le disque dur.



3. Alignez le disque dur avec le connecteur du tray, insérez le disque dur SSD en toute sécurité et assurez-vous qu'il soit connecté au connecteur M.2



4. Appuyez doucement sur le SSD M.2, puis alignez le loquet avec le tampon en silicone, faites pivoter le disque dur et serrez.



5. Inclinez le support interne à encliquetage à 45° et enfichez-le dans le boîtier externe du disque dur, remplacez-le dans sa position d'origine, appuyez vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic correspondant au verrouillage automatique, l'installation est alors terminée.

6. Instructions de formatage pour les disques durs connectés

- Étape 1: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail.
- Étape 2: Double-cliquez sur Administration.

- Étape 3: Sélectionnez le volume une fois que le gestionnaire de disques a reconnu le disque dur (initialisation du disque dur).
- Étape 4 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone vide du nouveau disque dur pour créer un nouveau volume simple.
- Étape 5: Cliquez ensuite sur Suivant jusqu'à ce que le formatage commence.
- Étape 6: Après le dernier clic, le formatage s'affiche comme étant en cours et se poursuit jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Remarque: Si le processus s'interrompt, cela peut être dû à une alimentation insuffisante de l'interface USB. Cela se traduit par de fréquentes interruptions de la connexion.

7. Foire aux questions

Q: Pourquoi l'ordinateur portable ou le PC ne reconnaît-il pas le disque SSD après l'avoir installé dans le boîtier ?

R:

- Veuillez vous assurer que votre port SSD Key Out est bien un—SSD M Key ou B&M Key. Notre boîtier ne prend pas en charge les SSD SATA AHCI B Key.
- Veuillez vérifier que votre câble est bien connecté au boîtier du SSD et que le connecteur de sortie ne contient pas de corps étranger.

- Veuillez vérifier le mappage de votre SSD pour vous assurer qu'il a bien été formaté. S'il n'est pas formaté, effectuez cette opération.
- Si vous avez besoin de vous connecter à un PC, veuillez brancher le câble USB à l'arrière du boîtier principal. L'alimentation du port USB avant n'est pas suffisante pour prendre en charge le SSD.

Q: Pourquoi la vitesse de transfert des données n'atteint-elle pas 6 Gbit/s ?

R:

- Veuillez vérifier que votre SSD et votre ordinateur sont en bon état. Le transfert de données dépend des secteurs du SSD et de la configuration de votre ordinateur.
- Veuillez mettre à jour le pilote de disque principal de votre ordinateur et le pilote USB.
- La vitesse de transfert des données dépend du format du document, elle varie en fonction du format du document.
- Les 6 Gbit/s sont une valeur théorique, la vitesse exacte dépend de votre ordinateur, de l'état du SSD et du format du document.

R 2:

- La vitesse de transfert est également liée à l'interface de l'équipement informatique. Par exemple, notre produit est de type 3.1. Si l'interface de votre ordinateur est de type 3.0, la vitesse sera également affectée et la vitesse de transfert passera à 3.0. USB3.1 comprend également les normes Gen1 et Gen2. Gen2 est plus rapide que Gen1.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne

