



SWITCH DI CONDIVISIONE PERIFERICHE USB 3.0



Guida Rapida d'Installazione DA-73300-2

INTRODUZIONE

Lo switch di condivisione periferiche USB 3.0 DA-73300-2 consente a due PC di condividere dispositivi tramite porta USB. L'unità offre una comoda soluzione per la condivisione di dispositivi USB tra **due PC** e consente di risparmiare in caso di budget limitato sull'acquisto di dispositivi USB e di evitare il collegamento e lo scollegamento continuo del dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Funzione	
Modello N.	DA-73300-2
Porte PC	2 porte USB3.0 B-Type
Porta dispositivo USB	1 porta USB3.0 A-Type
Selezione porta	2 pulsanti
LED	2 spie LED
Sistema operativo	Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.3 o più recente
Dispositivi USB compatibili	USB 1.1/2.0/3.0
Modalità di alimentazione	Alimentazione tramite bus USB
Alimentatore	No
Temperatura di utilizzo	0~40°C
Temperatura di conservazione	-20~60°C
Consumo Energia	5 V/50 mA (massimo)

CARATTERISTICHE


- Lo switch di condivisione periferiche USB 3.0 supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.
- Compatibile con gli standard USB 1.1/2.0.
- I computer vengono connessi alle due porte USB 3.0 B-Type, mentre il dispositivo USB viene connesso alla porta USB3.0 A-Type.
- Non necessita di alimentazione esterna
- Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello superiore
- I due LED indicano il computer selezionato

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 switch di condivisione periferiche USB 3.0
- 1 Guida Rapida d'Installazione
- 2 cavi USB 3.0 da 1,5 m

INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Utilizzare il cavo USB 3.0 per collegare i computer e lo switch di condivisione periferiche.



FAQ

D1: Lo switch di condivisione periferiche supporta anche dispositivi USB 1.1 e 2.0?

R: Lo switch di condivisione periferiche è compatibile con gli standard USB 1.1 e 2.0.

D2: Lo switch di condivisione periferiche necessita di alimentazione?

R: No, lo switch è progettato come dispositivo senza alimentazione.

Una volta connesso ad un computer ne condivide la corrente.

D3: Quali sistemi operativi sono compatibili con lo switch?

R: Lo switch supporta Windows 7, 8, 10, Vista, XP, 2000 e Mac OS x (10.3 o più recente).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. La funzione di commutazione non rileva il mio computer.
 - Accertarsi che il cavo tra lo switch e il computer sia collegato correttamente.
 - Provare a collegare il computer a un'altra porta USB.
2. Il dispositivo USB non funziona correttamente.
 - Scollegare e ricollegare il dispositivo per attivarlo.