



Organiseur de Bureau avec Chargeur Qi



Guide d'installation rapide

DA-90442

1. INTRODUCTION

L'Organiseur de Bureau avec Chargeur Qi est pratique et élégant, il permet de conserver l'espace de travail bien rangé. Il dispose également d'un chargeur Qi pour les smartphones. Il offre, en plus de son design esthétique, un espace de rangement pratique pour les documents, les livres, etc. ainsi qu'un tiroir dans lequel les compartiments de rangement sont modulables. Les espaces de rangement sont revêtus d'une surface en feutre raffinée.

2. FONCTIONNALITÉS

1. Organiseur pour le rangement de dossiers, documents, livres, etc.
2. Tiroir pour ranger les fournitures de bureau, etc., avec compartiments de rangement.
3. Chargeur Qi (5 W / 7 W / 10 W) pour charger les smartphones.
4. Rangements revêtus d'une surface en feutre.
5. Pieds de l'organiseur robustes en feutre.
6. Poignées de transport pratiques.
7. Chargeur à induction certifié Qi.
8. Matériau : Acier, feutre.
9. Dimensions : 22 x 40 x 29 mm (L x l x H)
10. Poids : 4,2 kg
11. Couleur : Blanc / Gris

3. CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 x organisateur de bureau avec chargeur Qi
- 1 x guide d'installation rapide


4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	HQ01
Normes	Norme Qi
Alimentation	5 VCC / 2,0 A, 9 V / 1,8 A
Puissance de charge	5 W / 7,5 W / 10 W
Fréquence	110 – 205 KHz
Distance de charge max.	≤ 10 mm (distance optimale : 3,5 mm)
Efficacité de la charge	≥ 75 %
Dimensions	Extérieures Ø76 x 2,0 mm
	Intérieures Ø60 x 10,5 mm

5. Champs d'application





Café	Salle de réunion
Restaurant	Travail
Bar	Table de nuit
Aéroport	Bureau
Gare	Caravane & camping-car

6. Instructions



1. Veuillez encastrier le chargeur sans fil dans le bureau, en appuyant doucement, pour qu'il s'adapte complètement au logement.
2. Assurez-vous que le câble USB, situé sous le bureau, soit connecté au chargeur USB.
3. Veuillez placer votre appareil compatible Qi au centre du socle de chargement sans fil, afin d'optimiser son chargement.
4. La protection intégrée du chargeur sans fil rend son utilisation très sûre.

7. Installation

	
Percez un trou de 60 mm dans la surface du meuble	Retirez le cache du meuble
	
Insérez le chargeur sans fil dans le trou et raccordez-le à la source d'alimentation	Placez votre téléphone sur le chargeur et démarrez la charge (Un récepteur adapté peut être requis)

8. Attention

1. Prenez soin du chargeur.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas le chargeur et évitez tout contact avec un liquide.
3. Ne pas utiliser le chargeur dans des conditions de température ou d'humidité élevées.
4. Évitez tout contact entre le chargeur et du métal (p. ex. pièces de monnaie), des bandes magnétiques (p. ex. cartes de crédit) ou des substances corrosives (p. ex. détergent).

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

