



TARJETA DE RED PCI EXPRESS GIGABIT ETHERNET



Guía rápida de instalación
DN-10130-1

Puntos destacados del producto

- Controlador Gigabit Ethernet Realtek RTL8111H:
Alto rendimiento y fiabilidad; bajo consumo
- Tasa de datos soportada por puerto:
10, 100 y 1.000 Mbps
- Tipo de bus: 1 PCI Express (2,5 GT/s)
- Ancho de bus: 1 pista PCI Express operable
en 1, 4, 8, 16 ranuras
- Velocidad de bus (x1, tasa de codificación):
2,5 Gbps unidireccional; 5 Gbps bidireccional
- Conectores: 1 RJ-45
- Compatibilidad IEEE: IEEE802.1p IEEE802.2
IEEE802.3ac, IEEE802.3az, IEEE802.3x
- Indicadores LED: ENLACE/ACTIVIDAD

Especificaciones

Velocidad	1,25 Gbps
Conector	RJ45
Puertos	Único
Controlador	Realtek RTL8111H
Tipo de ranura	1 PCI Express (2,5 GT/s)
Altura de ranura	Altura completa
Temperatura de funcionamiento	0-55 °C
Humedad de funcionamiento	10-85 %
Temperatura de almacenamiento	-20-60 °C
Humedad de almacenamiento	10-80 %

Contenido del Paquete

- 1 tarjeta de red PCI Express Gigabit Ethernet
- 1 Guía rápida de instalación
- 1 CD controlador
- 1 soporte de perfil bajo

Requisitos del sistema

- Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Server 2008/2012, FreeBSD, Linux
- 1 ranura PCI Express disponible

Instalación de hardware

1. Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación
2. Retire la cubierta del ordenador y la cubierta de la ranura de la tarjeta PCIe de la ranura que coincida con su tarjeta PCIe
3. Inserte el conector de la tarjeta PCIe en la ranura y fije el soporte al armazón
4. Vuelva a colocar la cubierta del ordenador y conecte el cable de alimentación
5. Encienda el ordenador
6. Conecte el cable de red RJ-45

Instalar controladores

Sistemas operativos Windows®

Debe tener derechos administrativos del sistema operativo para instalar los controladores.

1. Inserte el CD con el controlador de red Realtek en el lector de CD-ROM.
2. Inicie el arranque automático del paquete de software. Es posible que se inicie automáticamente una vez haya extraído los archivos.
3. Haga clic en **Install Drivers and Software**.
4. Siga las instrucciones del asistente de instalación para completarla.

Verificar la instalación del controlador de Windows®

Haga clic en la pestaña **Administrador de dispositivos**, en Propiedades del Sistema, a lo cual se accede desde el panel de control de Windows. Si utiliza la tarjeta de red DN-10130-1, debería ver una llamada **“Realtek PCIe GBE Family Controller”** instalada en el apartado Adaptadores de red.

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania

