



SCHEDA DI RETE GIGABIT ETHERNET PCI EXPRESS



Guida di installazione rapida
DN-10130-1

Caratteristiche dei prodotti

- Controller Ethernet Gigabit Realtek RTL8111H: Elevate prestazioni e affidabilità; bassa potenza
- Velocità dati supportata per porta: 10, 100 e 1.000 Mbps
- Tipo di bus: 1x PCI Express (2,5 GT/s)
- Larghezza bus: x1 corsia PCI Express utilizzabile negli slot x1, x4, x8, x16
- Velocità bus (x1, velocità codificata): 2,5 Gbps unidirezionale; 5 Gbps bidirezionale
- Connettori: 1x RJ-45
- Supporto IEEE: IEEE802.1p IEEE802.2 IEEE802.3ac, IEEE802.3az, IEEE802.3x
- Indicatori LED: COLLEGAMENTO/ATTIVITÀ

Specifiche tecniche

Velocità	1,25 Gbps
Connettore	RJ45
Porte	Singola
Controller	Realtek RTL8111H
Tipo di slot	1x PCI Express (2,5 GT/s)
Altezza slot	Altezza totale
Temperatura di esercizio	0-55°C
Umidità di esercizio	10-85%
Temperatura di stoccaggio	-20-60°C
Umidità di stoccaggio	10-80%

Contenuto della confezione

- 1x scheda di rete Gigabit Ethernet PCI Express
- 1x guida di installazione rapida
- 1x CD driver
- 1x staffa a basso profilo

Requisiti di sistema

- Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Server 2008/2012, FreeBSD, Linux
- 1x slot PCI Express disponibile

Installazione hardware

1. Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione
2. Rimuovere il coperchio del computer e il coperchio dello slot della scheda PCIe dallo slot che corrisponde alla scheda PCIe
3. Inserire il connettore del bordo della scheda PCIe nello slot e fissare la staffa al telaio
4. Riposizione il coperchio del computer, poi collegare il cavo di alimentazione
5. Accendere il computer
6. Collegare il cavo di rete RJ-45

Installazione dei driver

Sistema operativo Windows®

Per installare i driver è necessario disporre dei diritti amministrativi del sistema operativo.

1. Inserire il driver CD collegato con il driver di rete Realtek nell'unità CD-ROM.
2. Avviare l'esecuzione automatica che si trova nel pacchetto software, l'esecuzione automatica può avviarsi automaticamente dopo aver estratto i file.
3. Fare clic su **Install Drivers and Software**.
4. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione per completarla.

Per verificare l'installazione dei driver di Windows®

Nel pannello di controllo di Windows, accedere alle proprietà del sistema e fare clic sulla scheda **Gestione dispositivi**. Se si utilizza la scheda di rete DN-10130-1, si dovrebbe vedere un **“Realtek PCIe GBE Family Controller”** ...installato nella voce Adattatori di rete.

Con la presente Assmann Electronic GmbH attesta che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Qualora la dichiarazione di conformità risultasse mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania

