



Adapter sieciowy USB 3.0 Gigabit SFP



Skrócona instrukcja instalacji
DN-3026-1

1. Wprowadzenie

Zwiększ możliwości swojego laptopa dzięki portowi SFP – istniejącemu portowi USB 3.0. Połącz się bezpośrednio z siecią światłowodową dzięki światłowodowej karcie sieciowej. Interfejs światłowodowy to idealne rozwiązanie w zakresie podłączania urządzeń mobilnych do laptopów oraz do użytku stacjonarnego z popularnymi systemami komputerowymi. Poza monitorowaniem i rozwiązywaniem problemów z aplikacjami serwerowymi oraz centrami danych można również połączyć się bezpośrednio z siecią światłowodową z zachowaniem pełnej przepustowości. Jest to proste rozwiązanie i doskonały wybór w przypadku wielu komputerów bez wbudowanego portu SFP. Dzięki wbudowanemu wirtualnemu napędowi CD. Jest łatwy w użytku, wystarczy podłączyć i rozpocząć korzystanie. Nie ma potrzeby instalowania sterowników w systemie. Zasilany z portu USB 3.0 komputera. W przypadku niezabezpieczonego lub zbyt wolnego połączenia WiFi, połączenia światłowodowe stanowią doskonałe rozwiązanie dla sieci. Adapter jest kompatybilny z Windows®, Mac OS®, Google Chrome oraz wszystkimi systemami wspierającymi standard USB 3.0.

2. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z adaptera USB należy przestrzegać środków ostrożności przedstawionych poniżej w celu ochrony urządzenia oraz jego użytkowników.

- Podczas wyładowań atmosferycznych wskutek uderzenia piorunów może nastąpić przepięcie, a w efekcie uszkodzenie urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci
- Podczas burzy nie należy instalować adaptera USB
- Podczas burzy adapter USB należy odłączyć od zasilania
- Wilgoć i ciecze mające kontakt z adapterem USB mogą spowodować porażenie prądem i doprowadzić do zwarcia.
- Z adaptera USB należy korzystać wyłącznie w przestrzeni zamkniętej
- Należy unikać kontaktu urządzenia z cieczami
- Rozmontowywanie oraz nieprawidłowa naprawa urządzenia mogą stanowić zagrożenie dla jego użytkowników
- Nie należy zdejmować obudowy adaptera USB
- Naprawę urządzenia należy zlecić u dealera
- Kurz, wilgoć oraz para i środki czystości na bazie substancji chemicznych lub rozpuszczalniki mogą być przyczyną uszkodzenia adaptera USB
- Adapter USB należy zabezpieczyć przed kurzem, wilgocią oraz parą

- Przed rozpoczęciem czyszczenia adapter USB należy odłączyć od zasilania
- Adapter USB należy czyścić wilgotną i niestrzępiącą się ściereczką

3. Funkcje

- Wspiera standard USB 3.0
- Maks. przepustowość wynosi 1000 Mb/s przy dodatkowym module SFP
- Chipset: RTL8153B
- Łatwa instalacja: Wystarczy podłączyć i korzystać – sterownik w wirtualnym napędzie CD w komplecie z adapterem
- Wspiera CDC-ECM
- Wspiera protokół LPM
- Pozwala na dopasowanie biegunowości
- Wykrywanie zniekształcenia oraz automatyczne dopasowanie
- Wsparcie buforu nadawania i odbioru dla połączeń on-chip
- Wspiera funkcję CRC
- Wspiera system oszczędności energii przy braku zasilania/połączenia

4. Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące elementy:

- Adapter sieciowy USB 3.0 Gigabit SFP x 1
- Instrukcja obsługi x 1

5. Działanie

Wymagania systemowe

- Linux, Mac OS 10.6~10.13, Windows XP/Vista//Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit lub 64bit
- Dostępny port USB 3.0

Instalacja sprzętu

- Należy włączyć komputer i wejść do systemu
- Należy podłączyć Adapter sieciowy USB 3.0 Gigabit do portu USB 3.0 komputera
- Należy włożyć opcjonalny moduł światłowodowy SFP do portu SFP

Zostaną zainstalowane sterowniki

Dla Windows® XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11

Wystarczy podłączyć Adapter sieciowy USB 3.0 Gigabit SFP do portu USB 3.0 komputera, a system rozpozna wirtualny napęd CD i po dwukrotnym kliknięciu rozpocznie

automatyczną instalację sterowników (jeżeli sterowniki nie instalują się, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy „**otworzyć**”, aby przejrzeć zawartość wirtualnego dysku, a następnie kliknąć dwukrotnie plik „**RTK NIC DRIVER INSTALLER, sfx.exe**”). Ikona wirtualnego dysku zniknie automatycznie po ukończeniu instalacji sterowników.