



USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Adaptörü



Hızlı kurulum kılavuzu
DN-3026-1

1. Ürün Tanıtımı

Varolan bir USB 3.0 bağlantı noktasına sahip olan dizüstü bilgisayarınızı bir SFP bağlantı noktası kullanarak genişletin. Uygun bir fiber optik alıcı-verici kullanarak doğrudan bir fiber optik ağa bağlanın. Bu fiber optik arabirim, dizüstü bilgisayarlarla beraber mobil cihazlar ile ortak masaüstü sistemlerinde sabit kullanım için doğru seçimdir. Sunucu ve veri merkezlerinde izleme ve sorun giderme uygulamalarının yanı sıra, fiber optik ağa tam bant genişliği ile doğrudan bağlanabilirsiniz. Bu, entegre SFP portu olmayan çoğu PC için basit bir çözüm ve uygun bir seçimdir. Dahili sanal disk sürücüsü cihazı sayesinde. Kullanımı kolaydır, sadece Tak ve Çalıştır özelliğiyle çalışır. Sisteminizde hiçbir sürücünün olmasına gerek yok. Güç kaynağı, ana bilgisayarın USB 3.0 bağlantı noktası tarafından sağlanır. Liman güvenliğinin WiFi bağlantısı riskliyse veya bakır bağlantılar çok yavaşsa, fiber optik bağlantı fiber optik ağınız için doğru çözümü sunar. Bu adaptör Windows®, Mac OS®, Google Chrome ve tüm USB 3.0 sertifikalı sistemlerle uyumludur.

2. Güvenlik Talimatları

USB adaptörünü ve kullanıcıları hasarlardan korumak için USB adaptörünü kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına dikkat edin.

- Gök gürültüsü ve fırtınalı havalarda, yıldırım düşmesi ve oluşabilecek aşırı gerilim bağlı elektrikli cihazlara zarar verebilir
- Fırtına havalarda USB adaptörünü takmayın
- Fırtınalı havalarda USB adaptörünü bilgisayardan çekin
- USB adaptörüne giren nem ve sıvılar elektrik çarpmasına veya kısa devrelere neden olabilir
- USB adaptörünü sadece binaların içinde kullanın
- USB adaptörünün içine sıvı maddelerin girmediğinden emin olun
- Yanlış açma ve yanlış onarım, USB adaptörünün kullanıcıları için tehlikelere neden olabilir
- USB adaptörünün koruyucusunu açmayın
- Onarım durumunda, USB adaptörünü satıcınıza iade edin
- Toz, nem ve buhar veya kesici temizlik aletleri veya çözücüler USB adaptörüne zarar verebilir
- USB adaptörünü tozdan, nemden ve buhardan koruyun
- Temizlemeden önce USB adaptörünü bilgisayardan çekin
- USB adaptörünü hafif nemli, hav bırakmayan bir bezle temizleyin

3. Özellikler

- USB 3.0 giriş bağlantı noktasını destekler
- Ek SFP modülü için 1000 Mbps bant genişliğini destekler
- Yonga kümesi: RTL8153B
- Kolay kurulum: Tak ve Çalıştır - Adaptöre dahil edilmiş sanal disk sürücüsündeki sürücü
- CDC-ECM'yi destekler
- LPM'yi (Agresif Bağlantı Güç Yönetimi) destekler
- Çift değitirme / polarite / eğriltme düzeltmesini destekler
- Çapraz Tespit ve Otomatik Düzeltme
- Yongayla tümleşik ara bellek gönderme / alma desteği
- Donanım CRC (Döngüsel Artıklık Kontrolü) işlevini destekler
- Güç azaltma/ bağlantı azaltma güç tasarrufunu destekler

4. Paket İçeriği

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Adaptörü x1
- Kullanma Kılavuzu x 1

5. İşlem

Sistem Gereksinimleri

- Linux, Mac OS 10.6~10.13, Windows XP/Vista//Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit veya 64bit
- Kullanılabilir USB 3.0 bağlantı noktası

Donanım Kurulumu

- Bilgisayarı açın ve sisteme erişin
- USB 3.0 Gigabit Ağ Adaptörünü bilgisayarınızın USB 3.0 bağlantı noktasına takın
- İsteğe bağlı olarak SFP optik fiber modülünü SFP portuna yerleştirin

Sürücülerini Yükle

Windows® XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 için

Sadece USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Adaptörünü bilgisayarınızın USB 3.0 portuna takmanız yeterlidir, aynı zamanda bilgisayar sistemi bir neye sürücü diskini tanıyacaktır. Sürücü diskine çift tıklayın, sistem otomatik olarak sürücü kurulumunu başlatacak ve bitirecektir (sürücü kurulmazsa, lütfen sürücü disk dosyasına göz atmak için “**aç**” düğmesine tıklayın ve “**RTK NIC DRIVER INSTALLER, sfx.exe**” ye çift tıklayın). Sürücü başarıyla yüklendikten sonra sürücü disk kaybolur.