15W PoE Enjektör



Hızlı Kurulum Kılavuzu


DN-95102-2

1. Ürün Tanıtımı

1.1 Ürün Genel Bakış

15W PoE Enjektör, IEEE 802.3af standardına tamamen uygundur. Tüm IEEE 802.3af PoE uyumlu PD (Güçlendirilmiş Cihazlar) veya PoE Alıcı Adaptörleri ile çalışabilir ve ağınızı, güç hattı veya priz bulunmayan, AP, IP Kamera veya IP Telefon gibi cihazları sabitlemek istediğiniz yerlere genişletebilir.

1.2 Görünüm açıklaması




LED Göstergesi

LED	Renk	İşlev
PoE	Yeşil	Kapalı: PoE bağlantı noktasına bağlı değil. Işık: Cihaza güç sağlar.

1. Veri giriş portu
2. PoE güç ve veri çıkış portu
3. AC güç girişi

Montaj Boyutu



2. Paketleme listesi

PoE Enjektörü ilk kez kullanırken, ambalaj kutusunu dikkatlice açın. Ambalaj kutusu aşağıdaki öğeleri içermelidir:

- PoE Enjektör
- Kullanım kılavuzu
- Güç kablosu

3. Kurulum Kılavuzu

Bu bölüm, kullanıcıların PoE Enjektörlerini doğru şekilde kurmalarına ve güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

3.1 Kurulum Önlemleri

Bu bölümde, makinenizin nasıl kurulacağı ve bağlantılarının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Cihazın hasar görmesine ve güvenlik tehdidine neden olabilecek yanlış kurulumdan kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

- Makineyi temizlemeden önce, makinenin güç fişini prizden çıkarın. Makineyi ıslak bez veya sıvı ile temizlemeyin.
- Makineyi suya veya nemli bir alana yakın yerleştirmeyin. Makine kasasına su veya nem girmesini önleyin.
- Makineyi dengesiz bir kasa veya masanın üzerine koymayın. Makine düşerse ciddi şekilde hasar görebilir.
- Ekipman odasının uygun şekilde havalandırıldığından emin olun ve makinenin havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olun.
- Çalışma voltajının makine üzerinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, anahtar çalışırken veya elektrik tehlikesi varken kasayı açmayın.

3.2 Kurulum Ortamı

Kurulumdan önce, güç gereksinimleri, yeterli alan, bağlanacak diğer ekipmanlara yakınlık ve diğer ekipmanların yerinde olması dahil olmak üzere uygun çalışma ortamının mevcut olduğundan emin olun. Lütfen aşağıdaki kurulum gereksinimlerini onaylayın:

- Tezgahın sağlamlığını ve iyi bir topraklama olduğunu kontrol edin.
- Kurulum için gerekli kablolar ve bağlantıların olup olmadığını

kontrol edin ve kablonun makul konfigürasyon gereksinimlerine göre (100 m'den fazla olmamak üzere) yerinde olup olmadığını kontrol edin.

- Ortam gereksinimleri: Çalışma sıcaklığı 0°C ile 40°C arasında ve çalışma nemi %5 ile %90 arasında olmalıdır.


3.3 Kurulum

Masaüstü kurulum

- Makineyi çalışma tezgahına dikkatlice dik olarak yerleştirin.


Duvara montaj

- Resimde gösterildiği gibi duvara iki vida takın. Makinenin iki sabit deliğini hizalayın ve makineyi vidalara sıkıca asın.



Duvara montaj şeması

3.4 Orta açıklıklı güç kaynağı cihazının uygulama şeması



1 Monitör
2 Anahtar
3 PoE enjektörü
4 PoE IP Kamera
5 PoE Kablosuz

3.5 Cihazı açın

PoE Enjektörü, pakette bulunan güç kablosunu kullanarak güç soketine bağlayın. PoE Enjektörü açıldıktan sonra, PoE Enjektörü otomatik olarak başlatılır.

Not: Cihazı açmadan önce, güç kaynağı voltajının PoE Enjektöründe belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, cihaz zarar görebilir.

4. Ek: Teknik Özellikler

Model	15W PoE Enjektör
Bağlantı	ÇIKIŞ: 1x10/100/1000Mbps RJ45 Bağlantı Noktası GİRİŞ: 1x10/100/1000Mbps RJ45 Bağlantı Noktası
PoE Standardı	IEEE802.3af
Ağ Ortamı (Kablo)	10BASE-T: UTP kategori 3, 5 kablo (≤100 m)

	100BASE-TX: UTP kategori 5,5e kablo (≤100 m) 1000BASE-T: UTP kategori 5e,6 kablo (≤100 m)
LED Göstergesi	PoE (Yeşil)
PSE Güç RJ-45	Veri Çiftleri 4/5(+),7/8(-)
PoE Güç Çıkışı	15.4 W Maks.
Giriş Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz
Boyutlar (U*G*Y)	112 *46,5 *31,6 mm
Kurulum	Masaüstü kurulum, Duvara monte kurulum
Çalışma Sıcaklığı	0℃~40
Saklama Sıcaklığı	-10℃~70℃
Çalışma Nem	%5~%90 bağıl nem, yoğuşmasız
Saklama Nem	5%~90% RH yoğuşmasız
Aşırı Gerilim Koruması	Diferansiyel mod ±1KV, Ortak mod ±2KV
Elektrostatik Standart	Kontak ±4KV, Hava ±8KV
MTBF	>50000 saat

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresine posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

