




# USB 3.0, 4-POORTS PCI EXPRESS UITBREIDINGSKAART



**Gebruikershandleiding**  
DS-30221 Rev 2.0

## ***Kenmerken***

- Volledig compatibel met PCI Express basisspecificatie revisie 2.0
- Single-lane (x1) PCI Express doorvoersnelheden tot 5 Gbps
- Compatibel met Universal Serial Bus 3.0 specificatie revisie 1.0
- Ondersteunt gelijktijdige werking van meerdere USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1-apparaten
- Ondersteunt de volgende datasnelheden:  
Low-speed (1,5 Mbps)/Full-speed (12 Mbps)/High-speed (480 Mbps)/Super-speed (5 Gbps)
- Ondersteunt 4 stroomafwaartse poorten voor alle snelheden
- Ingebouwde 4-pins aansluiting voor het ontvangen van extra voeding van het systeem
- De hot-swapping-functie stelt u in staat om apparaten aan te sluiten/los te koppelen zonder het systeem uit te schakelen
- Ondersteuning van Windows<sup>®</sup> XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit)


## ***Systeemeisen***

- Windows<sup>®</sup> XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit)
- Eén vrije PCI Express-sleuf (aanbevolen PCI Express 2.0)

## ***Inhoud verpakking***

- 1 x USB 3.0, 4-poorts PCI Express-kaart
- 1 x Stuurprogramma-CD
- 1 x Gebruikershandleiding

## ***Beschrijving van de hardware***



## ***Installatie van de hardware***

1. Schakel de stroom naar uw computer uit.
2. Koppel het netsnoer los en verwijder de kap van de computer.
3. Verwijder de sleufbeugel uit een vrije PCIe-sleuf.
4. Om de kaart te installeren, lijn zorgvuldig de buskaartconnector met de geselecteerde PCI-sleuf op het moederbord uit. Duw de kaart stevig naar beneden.
5. Schroef de bevestigingschroef van de sleufbeugel terug om de kaart te bevestigen.
6. Plaats de kap van de computer terug en sluit het netsnoer opnieuw aan.

## ***Het stuurprogramma installeren***

### ***Voor Windows<sup>®</sup> XP/Vista/Win7/8/10 (32/64 bit)***

1. Plaats de stuurprogramma-CD van de USB 3.0, 4-poorts Express-kaart in uw CD-romstation.
2. Volg de instructies op het scherm op om de installatie te voltooien.

## ***De installatie van het stuurprogramma controleren***

Klik in systeemeigenschappen op de “**Apparaatbeheer**”-tab, die u vanuit het configuratiescherm in Windows kunt benaderen. U moet een “VIA USB 3.0 basishub” en een “**VIA USB eXtensible host-controller**” onder het item “**Universal Serial Bus-controllers**” zien.