

**ednet.**

## **Süper İnce Alüminyum Taşınabilir Şarj Cihazı**



**Hızlı Kurulum Kılavuzu**

Parça Numaraları: 31894 • 31895 • 31896 • 31897

Tařınabilir řarj Cihazımızın kullanımına hoř geldiniz. Lutfen kullanmadan once bu kılavuzu okuyun ve daha sonra bařıurmak uzere saklayın.

## Urün tanıtımı:

1. Kapasite: 5,000 mAh
2. Giriř: 5V/1A (maks.)
3. Çıkıř: 5V/1A & 2.1A (maks.)
4. Boyut: 140 x 68 x 9 mm
5. Net Aęırlık: 153 g
6. Malzeme: Alüminyum
7. Color (Renk): Gümüř/Gri/Altın Sarısı/Gül Rengi
8. řarj süresi: Yaklařık 5 saat
9. Kullanım Ömrü: ≥ 500 defa




- Bu ürün bir taşınabilir řarj cihazı/yedek bataryadır. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, MP3/MP4 çalarlar, PSP, kameralar, hoparlörler vb. řarj etmek için kullanılabilir.
- Giriř Ara Birimi Mikro USB'dir
- Yerleřik yüksek kaliteli Li-Po batarya
- Çıkıř Ara Birimi USB A'dır ve tüm dijital cihazlara uyumludur. Çıkıř akımı, girdi ve çıkıřı akıllıca kontrol etmek için yerleřik bir kısa devre korumasıyla birlikte 5V'dir. (Yerleřik LED flař fonksiyonu).

## Tařınabilir řarj Cihazının řarj Edilmesi:

1. Kalan enerji kapasitesini görmek için "ON"(AÇ) düğmesine basın. Lutfen detay için ařağıdaki göstergelere bakın:

Gösterge	1 ışık	2 ışık	3 ışık	4 ışık
Kalan enerji	<25%	%25-%50	%50-%75	%75-%100

2. (1) řarj kablusunun Mikro USB fiřini taşınabilir řarj cihazınızın mikro ara birimine baęlayın.  
(2) Güç adaptörünü, USB řarj kablusuyla taşınabilir řarj cihazınızı baęlayın.



### Dikkat:

1. Cihazı tamamen şarj etmek 5 ila 8 saat arası sürer ancak kesin süre şarj yöntemine bağlıdır: elektrik prizinden veya Bilgisayarın/Dizüstü Bilgisayarın USB çıkışından
2. Eğer cihazınız taşınabilir şarj cihazı ile şarj edilemiyorsa lütfen USB kablosunun düzgün çalışıp çalışmadığını veya doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin
3. Bunlar dönüşüm oranlarıdır ve dolayısıyla taşınabilir şarj cihazının kapasitesi, cihazın yeniden şarj edilebilme kapasitesine eşit değildir.
4. Taşınabilir şarj cihazının LED göstergelerinden bazıları çalışmazsa lütfen taşınabilir şarj aletini 1 saat kadar şarj edin, yeniden çalışacaktır.

### Uyarı:

1. Lütfen dijital cihazları şarj etmek için standart USB şarj kablosunu veya cihaz tedarikçisinin sağladığı kabloyu kullanın.
2. Taşınabilir şarj cihazını ilk kullandığınızda lütfen cihazı tamamen şarj edin.
3. Şarj etmeden önce lütfen giriş akımını ve dijital cihazın voltajını kontrol edin ve doğru USB ara birimini ve USB şarj kablosunu seçin
4. Taşınabilir şarj cihazını düşürmeyin, çarpmayın ve açmayın.
5. Ürünü suya sokmayın
6. Ürünü ateşe atmayın
7. Ürünü yanıcı gaz yakınında kullanmayın