



**Динамик MiniMax с
технологией
Bluetooth®**



Руководство по быстрой установке

Введение

Возможно MiniMax является самым маленьким динамиком, поддерживающим беспроводную технологию Bluetooth® в мире. Кроме того он выдает кристально чистый, великолепный звук. Динамик с великолепным дизайном, шумоподавляющим микрофоном и встроенной аккумуляторной батареей позволяет воспроизводить музыку по беспроводной связи и принимать звонки. Благодаря технологии беспроводной передачи данных Bluetooth® 3.0, MiniMax может подключаться к смартфонам, iPad®/ планшетам, компьютерам, ноутбукам и прочим мобильным устройствам на расстоянии до 10 м. Берите MiniMax с собой, ставьте где угодно и наслаждайтесь музыкальной свободой. Благодаря современной линейке цветов, он также подчеркнет ваш стиль.

Технические характеристики

Bluetooth®:	Версия 3.0
Драйвер:	Ø31 мм, 4 Ом, 3 Вт
Усилитель звука:	Класс D H6871
Входной ток:	20-500 мВ
Диапазон частот:	100 Гц- 20 кГц
Отношение сигнал - шум:	≥ 85 дБ
Полный коэффициент гармонического искажения (THD):	≤10%
Диапазон рабочих температур:	-10 ~ +50°C
Максимальное время проигрывания:	4~5 часов
Дальность действия:	10 метров
Габариты:	Ø33 мм * 36 мм
Масса:	43 г




Особенности


- Bluetooth® версия 3.0
- Зарядка через порт микро-USB
- Встроенный микрофон
- Миниатюрный
- Кристально чистый звук
- Кнопка Вкл/Выкл
- Прием/Повторный набор/Отказ от приема звонков
- Кнопки настройки громкости
- Легкая синхронизация
- Время воспроизведения – 4 часа
- Действительно портативная работа

Содержимое упаковки

- Динамик MiniMax *1 шт.
- Кабель микро-USB *1 шт.
- Шнур для переноски *1 шт.
- Инструкция по эксплуатации *1 шт.

Инструкции по эксплуатации

1. Убедитесь, что динамик включен
2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3~4 секунды, после чего должно прозвучать голосовое предупреждение со словом "Bluetooth®". Динамик включится, и светодиодный индикатор начнет мигать синим или красным цветом. Это значит, что функция Bluetooth® динамика включена, и он готов к синхронизации.
3. Включите функцию Bluetooth® на смартфоне и начните поиск устройства с названием "MINIMAX".
4. Чтобы воспроизвести следующую запись, кратко нажмите на "▶▶"; кратко нажмите на "◀◀", чтобы воспроизвести последнюю запись в списке
5. Для увеличения громкости нажмите и удерживайте "▶▶"; Для уменьшения громкости нажмите и удерживайте "◀◀".
6. Кратко нажмите на , чтобы включить функцию голосовой связи микрофона.
7. Кратко нажмите на кнопку , чтобы приостановить или начать воспроизведение.

8. Для включения/ выключения питания нажмите и удерживайте кнопку .
9. Воспроизводит музыку при синхронизации с мобильным телефоном, MP3, MP4, ПК, IPOD и прочими аудиоустройствами, имеющими разъем 3.5 мм.
10. Имеет встроенную перезаряжаемую литиевую батарею – может заряжаться через кабель микро-USB.

Голосовое предупреждение

Включение:	Bluetooth®
Режим синхронизации:	Paring
Устройство подключено:	Connected
Синхронизация прекращена:	Disconnected
Входящий вызов:	Calling
Установлена макс. громкость:	Maximum Volume
Низкий уровень заряда аккумулятора:	Low battery
Питание выключено:	Power off

Безопасность устройства и предупреждения, касающиеся эксплуатации

1. Заряжайте устройство только при помощи поставляемого вместе с ним кабеля микро- USB.
2. Запрещается разбирать устройство – это может привести к короткому замыканию или его поломке.
3. Устройство необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Избегайте условий высокой влажности и температур.
4. Запрещается использовать органический растворитель для очистки поверхности устройства.
5. Храните устройство в недоступном для маленьких детей месте.
6. Запрещается подвергать устройство физическим воздействиям: ронять, бросать или трясти.
7. Небрежное обращение может привести к поломке внутренних микросхем и прочих частей.

8. Запрещается подвергать аккумуляторные батареи воздействию тепла или прямых солнечных лучей.
9. Регулярно очищайте поверхность устройства.