

ednet.

Pocket Bass Speaker



Manual

Content:

- 1pcs Mini speaker
- 1pcs Usb Cable
- 1pcs manual

Parts:



1.Metal cover **2.**Hole for strap **3.**USB port

4.Power and volume switch

5.LED power indicator **6.**3.5mm audio jack.

Connection equipment and charge:



Also compatible with all line-in audio source:




Charge:

Standard USB point connects to all PC USB ports and AC adaptors



Opening and closing of capsule speaker:



1

- **Step 1**
Align marking along with the USB ports as shown.




2

- **Step 2**
Press inwards until both sides meet



3

- **Step 3**
Ensure that both sides of markings meet as shown in diagram




4

- **Step 4**
Twist clockwise to secure capsule in place. Twist anti-clockwise to release capsule

Specifications:

- Power Output: 3W
- Rating Power: 1.8W
- Size: W55*L55*H35mm
- Frequency Response: 100HZ—20KHZ
- S/N 85dB
- Battery Voltage: 3.7V
- Battery Capacity: 150mAh



**DO NOT EXTEND THE RESONATOR FURTHER THAN
IT'S GIVEN LENGTH**



Note: The speaker requires only four hours to fully charge. If the speaker is loaded longer, there may be deviations of the usual sound quality. This regulates the speaker all by itself. Use the speaker just normal for playing your music, after a short time you will notice that the sound quality is optimal again.

ednet.

Pocket Bass Speaker



Anleitung

Verpackungsinhalt:

- 1x Mini Lautsprecher
- 1x USB Kabel
- 1x Anleitung

Teile:



1.Metallabdeckung **2.**Öse für Halteschlaufe **3.**USB Port

4. Ein-Schalter und Lautstärkeregler

5.LED Anzeige **6.**3.5mm Stereo Stecker.

Geräteanschluss und Aufladen:




Aufladen:

Der Standard USB Anschluss kann mit allen USB Ports oder USB Steckernetzteilen genutzt werden.



Öffnen und Schließen des Lautsprechers:



1

● Schritt 1

Richten Sie die am USB Anschluss befindlichen Markierungen wie abgebildet aus.



2

● Schritt 2

Zusammendrücken, bis beide Seiten sich berühren.



3

● Schritt 3

Stellen Sie sicher, dass sich beide Seiten der Markierungen wie in der Abbildung gezeigt treffen.




4

● Schritt 4

Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Gehäuse zu verschließen
Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn um das Gehäuse zu öffnen.

Eigenschaften:

- Ausgangsleistung: 3W
- Nennleistung: 1.8W
- Größe: B55*L55*H35mm
- Frequenzgang: 100HZ—20KHZ
- S/N 85dB
- Akkuspannung: 3.7V
- Akkukapazität: 150mAh



ÜBERDEHNEN SIE DEN KLANKÖRPER NICHT ÜBER DIE MAXIMALE LÄNGE HINAUS.



Hinweis: Der Lautsprecher benötigt nur vier Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. Wenn der Lautsprecher länger geladen wird, kann es zu Abweichungen der gewohnten Klangqualität kommen. Diese reguliert der Lautsprecher ganz von allein. Nutzen Sie den Lautsprecher einfach ganz normal zum Abspielen Ihrer Musik, nach kurzer Zeit werden Sie feststellen, dass die Klangqualität wieder optimal ist.

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022. Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany