

ednet.

Coluna Bass Portátil




Manual

Conteúdo:

- 1 unid. mini-coluna
- 1 unid. cabo USB
- 1 unid. manual

Componentes:



- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Tampa metálica | 2. Orifício para alça |
| 3. Porta USB | 4. Tomada áudio 3,5 mm |
| 5. LED Indicador de ligado | 6. Interruptor de volume de alimentação. |

Equipamento de ligação e carregamento:




Também compatível com todas as fontes com entrada de áudio:




Carga:

Ficha USB normal liga a todas as portas USB de PC e a adaptadores AC



Abrir e fechar a cápsula da coluna:



1

● Passo 1


Alinhar as marcações com as portas USB conforme mostrado.



2

● Passo 2

Pressionar para dentro quando os dois lados coincidirem



3

● Passo 3

Certificar que os dois lados das marcações coincidem conforme mostrado no esquema




4

● Passo 4

Rodar no sentido dos ponteiros do relógio para fixar a cápsula na posição. Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar a cápsula

Especificações:

- Saída de alimentação: 3 W
- Potência nominal: 1,8 W
- Tamanho: L 55 x C 55 x A 35 mm
- Resposta de frequência: 100 Hz ~ 20 kHz
- S/N 85 dB
- Tensão da bateria: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 150 mAh



NÃO EXCEDER O RESSONADOR PARA ALÉM DUM DETERMINADO COMPRIMENTO



Nota:

A coluna necessita de apenas quatro horas para carregar totalmente. Se a coluna for sobrecarregada, podem existir desvios da qualidade de som habitual. A coluna consegue regular o som, por si mesma, pode usar a coluna normalmente para reproduzir a sua música. Depois de um curto espaço de tempo, verificará que a qualidade de som é novamente óptima.