

ednet.



Руководство пользователя

НАУШНИКИ

83131/83132/83133



Основные элементы:

1. Кнопка включения/кнопка принятия телефонного вызова
2. Сенсорная кнопка увеличения громкости сигнала/перехода к предыдущей аудиозаписи
3. Сенсорная кнопка уменьшения громкости сигнала/перехода к следующей аудиозаписи
4. Отверстие для микрофона
5. USB-порт для зарядки батареи
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ порт

Характеристики:

1. Версия Bluetooth: 2.1 + EDR-функция для ускоренной передачи данных
2. Устройство Bluetooth позволяет принимать телефонные звонки, слушать музыку и осуществлять повторный набор телефонного номера
3. Управление устройством осуществляется с помощью сенсорных кнопок
4. Поддерживает голосовую связь с персональным компьютером (посредством специального микрофонного кабеля)
5. Поддержка компьютера, MP3, CD...AUX – внешнего аудиовхода
6. Встроенная литиевая батарея, с зарядным портом стандарта Micro USB
7. Разумное энергопотребление (после 3 минут отсутствия или 55 секунд остановки соединения, устройство автоматически отключается).

Характеристики:

1. Дальность беспроводной передачи данных: Класс II
2. Емкость батареи: 300 мА·ч


3. Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-20 кГц
4. Чувствительность: 95 дБ
5. Импеданс динамика громкоговорителя: 32 Ом
6. Размер громкоговорителя: 32 мм
7. Продолжительность зарядки: 2 часа
8. Время работы в режиме голосовой связи: 8-10 часов
9. Время работы в режиме воспроизведения музыки по каналу Bluetooth: 8-10 часов (на громкости, составляющей 2/3 от максимальной)


Операции:


1. Функции Bluetooth

Установка соединения через Bluetooth:



1. При установлении соединения в первый раз для перехода в режим

установления соединения нажмите и удерживайте кнопку  в течение нескольких секунд, индикатор будет попеременно мигать СИНИМ и КРАСНЫМ цветами. В случае успешного установления соединения, на дисплее устройства отобразится иконка Bluetooth “ED_Head Bang” (имя устройства).




2. После установления соединения можно воспроизводить аудиозаписи, нажав на кнопку .


Повторным нажатием этой кнопки можно приостановить воспроизведение аудиозаписи. Для ответа на входящий

звонок нажмите кнопку ; для ответа на звонок с мобильного телефона нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Для перехода в режим ответа через Bluetooth снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.




3. Дважды щелкните по клавише , чтобы позвонить на последний набранный номер.

Воспроизведение музыки через Bluetooth:




1. Для воспроизведения музыки с телефона нажмите кнопку  один раз. Нажмите снова для паузы.
2. Сенсорная панель разделена на две части символом “.”. Для перехода к предыдущей или следующей композиции быстро коснитесь кнопки увеличения или уменьшения громкости звука .
3. Для плавного увеличения или уменьшения громкости звука нажмите и удерживайте соответствующую клавишу регулировки громкости. При достижении максимального или минимального значения громкости устройство подаст звуковой сигнал. Для ступенчатого изменения звука кратковременно касайтесь соответствующей кнопки.

Телефонные звонки через Bluetooth:

1. Для немедленного ответа на входящий звонок нажмите кнопку ; для ответа на звонок с мобильного телефона нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ; для переключения в режим ответа через Bluetooth снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Дважды щелкните по клавише  чтобы позвонить на последний набранный вами номер.

Функция линейного входа (LINE IN):




Для прослушивания аудиозаписей с других устройств, с помощью аудиокабеля через разъем AUX подключите к ним наушники, как показано на рисунке.

На этой модели Bluetooth отключается автоматически, повторное включение Bluetooth производится вручную.

Функция зарядки:

1. Подключите зарядный кабель к адаптеру или к USB-порту компьютера, а другой конец кабеля вставьте в зарядный USB-порт наушников, как показано на рисунке. В процессе зарядки в правой части устройства горит КРАСНЫМ цветом. По окончании зарядки устройства КРАСНЫЙ индикатор автоматически погаснет.




Принадлежности:

Аудиокабель для подключения внешнего источника звука (AUX IN) длиной 1,2 м

Зарядный кабель (длина: 0,65 м)

Габаритные размеры:



www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany