



Enceintes de bureau multimédia 2.0



Guide d'utilisation

83172

Les haut-parleurs de bureau multimédia ednet 2.0 sont le complément parfait pour votre ordinateur. Le son stéréo propre et plein des haut-parleurs, vos médias deviennent une réelle expérience sonore. Grâce au design moderne et compact, les haut-parleurs de bureau multimédia 2.0 s'intègrent parfaitement à toutes les ambiances. L'alimentation électrique des haut-parleurs est assurée par l'interface USB de votre appareil. Pour cela, vous pouvez décider de procéder au branchement à votre appareil ou d'utiliser l'adaptateur de charge USB pour le réseau électrique local. En plus des autres réglages, le réglage du volume est effectué via l'ordinateur ou l'ordinateur portable et directement à partir du câble des haut-parleurs lui-même.

Caractéristiques fonctionnelles :

- 1 Transport et utilisation faciles.
- 2 Ligne de commandes ergonomique, commandes faciles, réglage de volume plus souple

3 Le design classique est compatible aux portables, qualité pure, amplificateur de puissance actif intégré, pavillon acoustique 2 pouces à sonorité ronde, bande de bord en caoutchouc, très belle apparence et moteur de haut parleur 2 pouces à courant standard 5V, effets sonores aussi bons que ceux d'un produit similaire plus grand.

Caractéristiques du produit :

RMS :	2 x 3W
OHM :	4ohm* 2
Réponse en fréquence :	40HZ--20KHZ
Rapport signal/bruit :	≥60dB
Sensibilité d'entrée :	600±100mV
Distorsion :	≤0,3%
Dimensions du produit :	2 x 72*82*78 mm
Poids du produit :	370 g






Contenu de l'emballage :

- 2 x Enceinte de bureau multimédia
- Guide d'utilisation

Guide d'utilisation :

- 1 Branchez l'enceinte comme illustré par schéma de connexion
- 2 Tournez le bouton de volume vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer ; réglez les effets sonores selon vos préférences
- 3 Éteignez et débranchez les enceintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées

Schéma de connexion des enceintes :

 <p>Étape 1 : Prenez le câble USB</p>	 <p>Étape 2 : Prenez le câble audio</p>	 <p>Étape 3 : Connectez les câbles USB et audio à un ordinateur</p>
 <p>Étape 4 : Vérifiez que la connexion est bonne</p>	 <p>Étape 5 : Écouter de la musique</p>	

Vous pouvez les connecter à un PC, ordinateur portable, téléphone portable, lecteur MP3, iPod, iPad, etc.

Points à vérifier :

1. Pour éviter d'endommager les enceintes, débranchez le câble d'alimentation USB d'abord lors de la connexion/déconnexion
2. Tout le câblage pour s'assurer que la connexion est correcte, non desserrée, non silencieuse et pas de bruit anormal

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

