




## Etui de clavier rotatif à 360° pour iPad Air®





Guide d'installation rapide  
86276

### Notice d'utilisation de l'étui pour clavier iPad® Air Bluetooth®



- ① **Allumer/Éteindre** : Positionnez le commutateur sur ON pour allumer le clavier ; le témoin Bluetooth® s'allume.
- ② **Touche de connexion** : Appuyez sur cette touche et le témoin Bluetooth® se met à clignoter.
- ③ **Témoin Bluetooth®** : Le témoin clignote en bleu pour indiquer que le clavier est prêt à être connecté.
- ④ **Indicateur de batterie**:Le témoin devient rouge pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargé.
- ⑤ Témoin verrouillage majuscule

### Comment charger



\* Chargez complètement le clavier avant la première utilisation.

\* N'utilisez pas le clavier pendant la charge. Un dysfonctionnement peut se produire.

### Touches de raccourci

□	Écran principal	🔊	Muet
☼	Diminuer la luminosité de l'écran	🔊	Diminuer le volume
☀	Augmenter la luminosité de l'écran	🔊	Augmenter le volume
👑	Diminuer le rétroéclairage de l'écran	fn	Fonction
👑	Augmenter le rétroéclairage de l'écran	📶	Connexion
⏪	Titre précédent	🔒	Verrouiller l'écran
⏸	Lecture/Pause	🔍	Rechercher
⏩	Titre suivant	🖱	Clavier virtuel
⌘	Commande	⌘ + [Space]	Changer la langue d'entrée
⌘ + [A]	Sélectionner tout	⌘ + [X]	Couper
⌘ + [C]	Copier	⌘ + [V]	Coller

### Comment utiliser le stylet

Appuyez sur l'extrémité du stylet pour le faire sortir. Après utilisation, l'insérer dans le porte-stylet et le pousser jusqu'au dé clic.

### Couplage du clavier

1. Sur iPad®, allez à settings -> Bluetooth®. L'activer.
2. Activez Bluetooth® du clavier.

3. Appuyez sur la touche de couplage Bluetooth® à côté de l'interrupteur d'alimentation, le témoin de couplage Bluetooth® se met à clignoter.

4. Le clavier sera affiché dans la liste des appareils sur l'écran de l'iPad®, sous le nom « Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276 » avec l'indication « Not paired ».

5. Appuyez dessus. Il vous sera demandé d'entrer au clavier un nombre de 4 chiffres, puis d'appuyer sur Entrée.

6. L'état de ce clavier sur l'écran iPad® devient « Connected ».

### Annulation du couplage du clavier

1. Eteignez le clavier
2. Allez à settings -> Bluetooth®. Le clavier devient « Not Connected »
3. Appuyez sur l'icône « ! » à côté de « Not Connected »
4. Appuyez sur « forget this device »

### Problèmes de connectivité avec IOS7

Il y avait des signalisations d'erreurs Bluetooth® avec iOS 7.0.4 jusqu'à 7.0.6, voici comment le corriger. Il convient de noter que tous les utilisateurs sont touchés, suivez donc les étapes suivantes, si un problème se produit.

### Symptôme

Quand iPad® sort du mode veille, il ne répond pas au clavier physique, bien que l'icône Bluetooth® du coin supérieur droit de l'iPad® soit affiché.

En plus, Bluetooth® dans settings indique que le clavier est « Connected ».

### **Identifier l'erreur du logiciel**

1. Si vous éteignez le clavier physique via l'interrupteur, l'iPad® affiche toujours le clavier « Connected ». Il s'agit clairement d'une erreur de logiciel sur iPad® car le clavier n'est même pas allumé.
2. En plus, si vous oubliez cet appareil sur iPad®, alors rallumez le clavier. L'iPad® s'y connecte immédiatement, sans qu'il soit nécessaire d'entrer un code d'accès à 4 chiffres. L'iPad® n'a vraiment oublié pas l'appareil. La procédure de couplage appropriée du clavier Bluetooth® nécessite un code d'accès à 4 chiffres.

### **Solution**

1. Suivez les consignes d'annulation du couplage
2. Éteignez l'iPad®. Ne sautez pas cette étape. Si vous n'éteignez pas l'iPad®, le même problème apparaîtra toujours.
3. Allumez l'iPad® et le clavier physique, suivez les consignes de couplage.



Rotation à 360°



### **Comment enlever iPad® Air**

