



USB EKLAN ADAPTÖRÜ



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-70834

1. Sürücüyü Kurma

Dikkat: Sağlanan sürücüyü kurmadan önce adaptörü bilgisayarınıza TAKMAYIN.

Sağlanan CD'yi disk sürücünüze takın; **Sürücü CD'si** takıldığında kurma programı otomatik olarak çalışacaktır. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows® Vista / Windows® 7 / 8 kullanıcıları için:

- Kurma programını çalıştırmak için lütfen **Run Setup.exe** ögesine tıklayın.
- Bir program kurmayı denediğinizde **User Account Control** iletişim kutusuyla karşılaşırsanız, kurulumu başlatmak için yönetici şifresini girin veya **Allow** ögesine tıklayın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde **Yes** ögesine tıklayın. Başarılı kurulum için yeniden başlatmanın her zaman gerektiğini unutmayın. Yeniden başlatma isteği çıkmazsa, bilgisayarınızı elle yeniden başlattığınızdan emin olun.

- Kur dosyasını çalıştırdıktan sonra sistem yaması istenirse, lütfen önce gerekli olan yamayı indirip kurun. Bunun ardından, sürücüyü kurmak için kur dosyasını tekrar çalıştırın.

2. Bağlantıyı Yapma

USB kablusunun daha küçük olan ucunu adaptöre takın. USB kablusunun diğer ucunu, bilgisayarınızdaki bir USB 2.0 bağlantı noktasına takın.

Monitörünüz henüz adaptöre bağlı değilse, bağlantısını yapıp monitörünüzü açın.


Bağlantıdan sonra, Windows®, kurulumu otomatik olarak tamamlayacaktır. Windows® Vista'da, eklenen monitörde bir şey görünmüyorsa, sistemi tekrar başlatın.

Not: Kurulum tamamlanmadan önce, ekranın birkaç kez siyah renkte gidip gelmesi normaldir.

3. Ekran Modunu Deęiřtirme

Adaptöre takılan monitörü kullanmanın birkaç yolu vardır. Eklenen monitör ister "ayna modu" isterse de "geniřletme modu" (Windows masaüstünü eklenen monitöre geniřletme) ile yapılandırılabilir.

Ekran adaptörünü denetlemek için **DisplayLink Device** simgesine tıklayıp, ařaęıda gösterildięi gibi, yapılandırma için **Display Properties** öęesini seęin.



- **Geniřletme Modu:** Ekran, geniřletilmiř masaüstünün bir parçasıdır.
- **Ayna Modu:** Ekran, birincil ekrandaki görüntünün aynısını verir.
- **Kapalı Mod:** Ekran siyahtır.
- **Ana Monitör Olarak Ayarla:** Ekran birincil ekrandır.
- **Dizüstü ekranı kapalı:** Dizüstü bilgisayar ekranı siyahtır ve DisplayLink ekranı birincil ekrandır.

Bu **Hızlı Kurulum Kılavuzu**, kurulum konusunda yalnızca temel talimatları sağlar. Daha fazla bilgi için, lütfen sağlanan CD-ROM'daki **Kullanım Kılavuzuna** başvurun.