



CUSTODIA PER SSD USB M.2 SATA, USB 3.1 GEN2



Guide rapida

DA-71154

Tabella dei contenuti

1.	Introduzione	3
2.	Caratteristiche	4
3.	Contenuto della confezione	5
4.	Specifiche tecniche	5
5.	Installazione	7
6.	Istruzioni di formattazione per alloggiamenti di dischi rigidi per computer collegati.....	8
7.	Domande frequenti.....	9

1. Introduzione

L'alloggiamento per SSD M.2 SATA DA-71154 offre una soluzione di archiviazione potente e versatile per tutte le esigenze di dati. Supporta moduli M.2 nei formati 2230, 2242, 2260 e 2280 ed è compatibile con un'ampia gamma di unità SSD. Con una capacità fino a 8 TB, offre spazio sufficiente per tutti i vostri file e dati. Grazie alla velocità di trasferimento dati di 6 Gbps e all'interfaccia USB 3.1 Gen 2, retrocompatibile con USB 3.1, 3.0, 2.0 e 1.1, è possibile godere di trasferimenti di file rapidi e prestazioni fluide. Il design plug-and-play consente una facile installazione senza complicate impostazioni. Il robusto chipset JMS576B garantisce prestazioni affidabili ed efficienti, mentre l'indicatore LED integrato consente di monitorare facilmente lo stato dell'unità SSD. Il resistente ed elegante involucro in alluminio in Pantone 430C offre un'eccellente dissipazione passiva del calore. Con dimensioni compatte di 101x32x10 mm e un peso di soli 97 g, l'alloggiamento è ideale per l'uso mobile e compatibile con Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android e iOS.

2. Caratteristiche

- Ampia compatibilità: supporta moduli M.2 nei formati 2230, 2242, 2260 e 2280, compatibili con un'ampia gamma di unità SSD.
- Alta capacità: offre fino a 8 TB di spazio di archiviazione per tutti i vostri file e dati.
- Trasferimento dati veloce: Velocità di trasferimento dati di 6 Gbps per trasferimenti di file veloci e prestazioni fluide.
- Interfaccia USB 3.1 Gen 2: Tecnologia USB di ultima generazione con compatibilità all'indietro con USB 3.1, 3.0, 2.0 e 1.1.
- Plug and play: basta collegarsi via USB per iniziare subito a lavorare.
- Supporto multiplatforma: compatibile con Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android e iOS.
- Chipset robusto: chipset JMS576B per prestazioni NVMe affidabili ed efficienti.
- Indicatore di attività a LED: Indicatore LED integrato per monitorare lo stato dell'unità SSD.
- Durevole ed elegante: alloggiamento in alluminio in Pantone 430C con eccellente dissipazione passiva del calore.
- Design portatile: compatto e leggero, con dimensioni di 101x32x10 mm e un peso di soli 97 g.

3. Contenuto della confezione

- Alloggiamento esterno per unità SSD, M.2 - USB-C
- Cavo USB (C - A), 25 cm
- Adattatore da USB A a C
- QIG

4. Specifiche tecniche

Mini SSD supportati in formato	M.2, B+M Key (SATA)
Tecnologia di archiviazione supportata	SATA
Capacità massima supportata	8TB
Metodo di installazione	senza attrezzi
Velocità di trasferimento dati	6 Gbit/s
Supporta i moduli M.2 nel formato	2230,2242,2260,2280
Tasti supportati	B+M Key
Standard USB	USB 3.1 Gen2
Retrocompatibile con USB	3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
Chipset	JMS576B

Indicatore di attività a LED	sì
Alloggiamento	alluminio
Dissipazione del calore	passiva
Supporta il	Plug & Play
Alimentazione tramite	connessione USB
Supporta	Win 11,10, 8, 7
	Android / iOS
	macOS, Linux 2.4.x o versioni successive, Google Chrome OS 9.x o versioni successive.
Temperatura di esercizio	da 5 a 50°C
Temperatura di stoccaggio	da -40 a 70°C
Umidità durante il funzionamento	dal 5 al 90% (senza condensa)
Dimensioni	101x32x10 mm
Peso	97g

5. Installazione

1. Premere il pulsante, farlo scorrere verso sinistra (simbolo di sblocco) e premerlo verso il basso per estrarre il supporto.



2. Premere il pulsante per estrarre il rivestimento dall'alloggiamento del disco fisso e iniziare ad assemblare il disco fisso.



3. Allineare il disco fisso con il connettore del vassoio interno, inserire saldamente il disco fisso a stato solido e assicurarsi che il disco fisso sia allineato con il connettore M. 2.



4. Premere l'SSD M. 2 con cautela verso il basso, allineare la chiusura a scatto con l'imbottitura di silicone, ruotare il disco fisso e serrarlo.



5. Inclinare l'angolo del supporto interno con chiusura a scatto di 45°, premerla nell'alloggiamento esterno del disco fisso, reinserirla nella lega di alluminio in posizione positiva, premerla fino a sentire il blocco automatico, quindi l'installazione può essere completata.

6. Istruzioni di formattazione per alloggiamenti di dischi rigidi per computer collegati

- Passaggio 1: Wählen Sie Arbeitsplatz und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.

- Passaggio 2: Fare doppio clic su Amministrazione.
- Passaggio 3: Selezionare un supporto dati da gestire dopo che la gestione del supporto dati ha riconosciuto il disco fisso (inizializzazione del disco fisso).
- Passaggio 4: Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area vuota del nuovo disco fisso per creare un nuovo volume semplice.
- Passaggio 5: Quindi fare clic su continua fino all'avvio della formattazione.
- Passaggio 6: Dopo l'ultimo clic, viene visualizzato che la formattazione è in corso fino al completamento della stessa.

Nota: Se il supporto dati cade, la causa potrebbe essere un'alimentazione insufficiente dell'interfaccia USB. Ciò causa frequenti interruzioni del collegamento.

7. Domande frequenti

D: Perché il laptop o il PC non riconosce la SSD dopo l'installazione nell'alloggiamento?

R:

- Assicurarsi che la propria SSD Key Out Port sia un'unità SSD M Key o B&M Key. Il nostro alloggiamento non supporta le unità SSD SATA AHCI B Key.

- Verificare che il cavo sia collegato all'alloggiamento della SSD e assicurarsi che il connettore di uscita non contenga oggetti estranei.
- Verificare l'assegnazione dell'unità SSD per assicurarsi che sia stata formattata. Se non è formattata, si prega di eseguire la formattazione.
- Se è necessario un collegamento al PC, collegare il cavo USB al retro dell'alloggiamento principale. L'alimentazione della porta USB anteriore non è sufficiente a supportare la SSD.

D: Perché non è possibile raggiungere la velocità di trasferimento dati di 6 Gbps?

R:

- Controllare se la propria SSD e il proprio computer sono in buone condizioni. Il trasferimento dei dati dipende dai settori dell'unità SSD e dalla configurazione del computer.
- Aggiornare il driver del disco principale del computer e il driver USB alla versione più recente.
- La velocità di trasferimento dei dati dipende dal formato del documento, la velocità varia a seconda del formato del documento.
- I 6 Gbps sono un valore teorico, la velocità esatta dipende dal computer, dalle condizioni dell'unità SSD e dal formato del documento.

R 2:

- La velocità di trasferimento dipende anche dall'interfaccia delle dotazioni del computer. Ad esempio, il nostro prodotto è 3.1. Se l'interfaccia del computer è 3.0, anche la velocità ne risentirà e la velocità di trasferimento passerà a 3.0. USB3.1 comprende anche Gen1 e Gen2. Gen2 è più veloce di Gen1.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Qualora la dichiarazione di conformità risultasse mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania

